

多回转电动执行机构 电动执行机构 长风自动化价格划算

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 多回转电动执行机构 电动执行机构 长风自动化价格划算 |
| 公司名称 | 金华市长风自动化仪器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区王路荡 |
| 联系电话 | 13567728319 13567728319 |

产品详情

五、SF-01位发模块

SF-01位发模块的工作电源为AC22V，所用电子元件经可靠筛选，组装完成后采用环氧树脂封装，并经高温耐用性试验的位置信号反馈功能模块。位发模块的功能及外形图如下：

位发模块的调试方法如下（以0-10mA，4-20mA为例，0-10V，1-5V等类同）：

在执行机构机械起始点（阀位零位），用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为0mA。

1、0-10mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，使输出电流为10mA，再上、下几次校准下信号即可。

1、按第六章要求把阀门与执行器连接好后，打开执行器罩盖，将控制面板中的四位拨码开关的4号开关向上拨到设置位置，系统进入设置状态。

2、按设置按键四秒钟，电动阀门执行机构，使温度控制面板上的测量值为1，按温度控制面板上的向下键，电动执行机构，使执行器出轴向下移动至阀门完全关闭。调整下行限位开关位置，使得按向下键时电机不再动作，按确认键确认。

3、点按设置按键，使温度控制面板上的当前显示值为n02，按向上键，多回转电动执行机构，使执行器出轴向上移动至阀门完全打开。调整上行限位开关位置，使得按向上键时电机不再动作，按确认键确认。

提示：n02的参数必须大于n01号参数，否则需调整位置电位器。

4、设定完成后，按设置按键四秒钟，退出设置状态，进入就地工作状态，同时保存设置信息。后把四位拨码开关的4号开关向下拨回运行位置，系统进入自动调节状态。

注：位置电位器的确认方法：

在n01参数下按温度控制面板向下按键，使得阀门处于全关位置，脱开位置电位器齿轮旋转一个角度后使电位器齿轮复位，按确认键，使其参数值在100-400之间，位置的电位器确认好再进行n02参数的调试。

正作用反作用方式设定（测量值低于设定值开阀为正作用，反之为反作用）

正作用反作用方式设定由3号拨码开关的设定，处于ON位置为反作用（上拨），出厂为正作用。

如要恢复出厂设置，智能电动执行机构，请选择是，按ENTER键显示：

已恢复到出厂设置 长按R/L退出

长按R/L约4秒退出到就地运行模式

6运输与贮存

(1)智能型电动执行机构在运输过程中应注意轻放，有条件的请用的装卸设备，以避免冲击跌落引起产品质量受损。

(2)需要提起时，请勿将绳子或挂钩置于手轮上。

(3)如果电动执行器装在阀门上，需要提起时，请将绳子或挂装于阀门上，不要置于电动执行器上。

(4)要储存在干燥，通风良好，无腐蚀性气体的室内。

(5)将设备放在货架或木架上，以防受潮。

(6)将设备罩起来防潮防湿。

(7)若存放超过6个月，要用长效防腐液保护光滑表面。每隔6个月检查一下。

多回转电动执行机构-电动执行机构-长风自动化价格划算(查看)由金华市长风自动化仪器厂提供。“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”选择金华市长风自动化仪器厂，公司位于：浙江省金华市婺城区王路荡，多年来，长风自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：严荣军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。长风自动化期待成为您的长期合作伙伴！