

内蒙古热模锻压力机 宏达锻压机械 800吨热模锻压力机

产品名称	内蒙古热模锻压力机 宏达锻压机械 800吨热模锻压力机
公司名称	青岛宏达锻压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市广州北路113号
联系电话	15725207921 15725207921

产品详情

经过历时一个多月的征集和、计票环节，“2017年锻造行业事件”终于新鲜出炉了！由万人以上读者和共同推荐及评选，我公司凭“10月，青岛宏达公司EP-4000型电动螺旋压力机实现批量生产”荣获季军！

2017年10月13日，由青岛宏达锻压机械有限公司自主研制的EP-4000电动螺旋压力机完成装运发货，标志着宏达锻压实现了该型号产品的批量生产。到目前为止，据统计宏锻牌EP-4000电动螺旋压力机份额占据了80%。实现了节能生产，绿色锻造。

青岛宏达锻压机械有限公司董事长的突出贡献受到锻造行业的认可，被评为2017年度锻造行业人物。

双手按钮式是一种用电气开关控制的保护装置。起动滑块时，强制将人手限制在模外，实现隔离保护。只有操作者的双手同时按下2个按钮时，中间继电器才有电，电磁铁动作，滑块起动。凸轮中开关在下死点前处于开路状态，若中途放开任何1个开关时，电磁铁都会失电，使滑块停止运动；直到滑块到达下死点后，国内大型热模锻压力机，凸轮开关才闭合，这时放开按钮，滑块仍能自动回程。光电式是由一套光电开关与机械装置组合而成的。它是在冲模前设置各种发光源，形成光束并封闭操作者前侧、上下模具处的危险区。当操作者手停留或误入该区域时，内蒙古热模锻压力机，使光束受阻，发出电讯号，经放大后由控制线路作用使继电器动作，后使滑块自动停止或不能下行，热模锻压力机2500t，从而保证操作者人体安全。光电式保护装置按光源不同可分为红外光电保护装置和白灼光电保护装置。操作规程编辑1、穿、戴好防护用品。2、遵守一般冲压工安全操作规则。3、按润滑要求进行机床加油。4、装模前必须检查模具闭合高度在允许范围内方能装模。调整好冲头上下行程，使其保持在规定的安全范围内。5、模具应紧固牢靠，试压几个零件后，应再紧一次模具，以免发生事故。6、工作时，持操作杆应平稳用力，不得猛力搬压，避免锤头和床身强烈撞击，以免发生事故。7、飞轮转动时不允许作机床调整或安装模具等其它工作。8、两人同时在压力机上工作时，800吨热模锻压力机，精神要集中，冲头下行程前必

须打招呼使行动一致，手不得伸入危险区域工作。9、墩活时，只能墩220mm×200mm规格以内的钢板。10、工作完毕，将冲头平稳落靠，按顺序关车。11、发生事故应保持现场，并报有关部门。内蒙古热模锻压力机-宏达锻压机械-800吨热模锻压力机由青岛宏达锻压机械有限公司提供。“电动螺旋压力机,热模锻压力机,锻造自动化”选择青岛宏达锻压机械有限公司，公司位于：山东省青岛市胶州市广州北路113号，多年来，宏达锻压坚持为客户提供好的服务，联系人：于镇玮。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏达锻压期待成为您的长期合作伙伴！