

新疆玻璃钢冷却塔厂家昌吉玻璃钢冷却塔填料价格

产品名称	新疆玻璃钢冷却塔厂家昌吉玻璃钢冷却塔填料价格
公司名称	新疆盛宝玻璃钢有限公司
价格	180.00/吨
规格参数	材质:玻璃钢 10T:1.8*2 新疆:昌吉
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层N-00097号
联系电话	15909949068

产品详情

冷却塔为了能更好的工作，不会在运行时出现故障，在冷却塔运行前要注意以下10个事项，只有确定了以下10个事项的正常才能保证冷却塔能够正常运行。检查冷却塔所有连接螺栓，特别是传动部件的连接、紧固螺栓，是否坚固牢靠，不允许有任何松脱。2. 冷却塔安装完毕，投入运转前，应仔细清除管道、收水器、填料表面及集水池等处的杂物和污垢，以免发生堵塞。3. 开启水盘底部的排污阀门，用水冲洗壳体内壁及填料的泥土，和其他部件所置的杂物，以免杂物进入塔内堵塞系统管路；清理所有见于底盆之树叶、废物、污泥，检查各管道有否淤塞，如隔水网附有杂物，亦应清除。4. 检查进水浮球阀组合是否灵活，各种水管应装牢固。

5. 开启补水阀将水盆及水管完全注满，水位低于满水喉20mm。6. 电机需要按其标示的接线方式（“Y”或“ ”）接线，接线后要密封接线盒。检查电源与马达电压是否一致,检查电机接线是否正确、牢固，电机接线盒是否紧固，防水胶圈或其它防潮材环氧树脂料密封须能起防水作用。否则，须更换

，塔体开关接线是否松脱；电机电路应设有缺相、过载保护，以保证电机可靠运行。接线完毕后进行通电实验，从塔顶向下观察风机应顺时针方向运转且向塔外抽风，若风机运转方向为逆时针时，调换电源相序即可。电机安装后引出线沿支架包扎固定，出线孔要密封好，为了降低起动电流，电机功率大于10Kw时应配用减压起动器。7. 冷却塔电机配用电源多数为三相交流电，电压常为380V，频率为50Hz。不同地区电压和频率均不同，有电压415V、440V频率60Hz。电机配用齿轮减速时应降压启动。8. 用手转动风机应灵活，塔顶俯视风机叶片凹弧面应向上，风机末端处与风筒四周间隙应均匀，叶片安装角度应一致，避免造成运行时震动和意外事故；风机应顺时针方向旋转（站在塔顶俯视为顺时针方向）；如为侧出风塔，从风筒外方向看风机要顺时针方向转。9. 检查水盘、疏结及配管有无漏水，检查皮带松紧度并调节至合适程度。10. 圆塔转头方向为顺时针方向（俯视）。