

免提显示SKYPE/UUCALL/USB网络电话机

产品名称	免提显示SKYPE/UUCALL/USB网络电话机
公司名称	深圳市巨享信息技术有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:IMM 型号:IU-208B 录音功能:无
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路民康花园A1-A6 栋A6栋1003
联系电话	0755-29015361 15994813726

产品详情

品牌	IMM	型号	IU-208B
录音功能	无	来电显示	有
可视功能	无	号码储存功能	无
子机数目	无	接口形式	USB
外形尺寸	220*180*75 (mm)	重量	0.7 (kg)
适用范围	大多数网络电话平台	装箱数	20

台式skype/usb网络电话机，免提通话、清晰的显示屏，可适用于多种网络平台，是一款很棒的网络办公电话机主要特性* 支持 skype,uucall,阿里通，msn, qq, google talk, aim, yahoo ! messenger ,eyebeam,x-lite,x-pro, voipbuster,voipdiscount,

voipcheapcom,voipcheap,voipstunt,sparvoip,internetcalls,netappel,poivy,freecall,webcalldirect,voipraider, sipdiscount,sipgate,ipphone,vonage,ubifone,voipwise,net2phone,imtel等网络平台*

良好的免提通话功能;可用作良好的音乐播放器* 清晰的绿屏显示

* 静音功能，当与客人通话须进行其它通话或谈话时，按mute键，对方就听不到说话。* 支持 pc-to-pc 和 pc-to-phone 通话* 兼容 usb1.1 和 usb2.0 接口;* 无需声卡，无需外接电源;* 兼容 h.323, mgcp, sip 协议;* 有效消除回音，降低噪音;* 支持 skype 快速拨号;* 全双工通讯;* 按键音功能和来电响铃;* 可通过按键进行拨号（需话费平台支持本项功能）;*

来电号码显示；通话时间长显示；可在话机上翻查通话记录；规格* 接口：支持usb1.1和usb2.0*

a类型的usb连接器* 工作电压：4v-5.25v直流电* 环境温度：-10 ~ +40 * 相对湿度：10% ~ 95%*

环境噪音： 60db(a)* 系统配置要求* 奔腾mmx 300mhz或以上，128m内存或以上,带usb接口* microsoft

windows 2000/xp 操作系统* 宽带或56k modem包装* 单机重量：0.7kg* 装箱数量：20台/箱*

装箱重量：净重14kg，毛重15kg* 裸机尺寸:19.5*17*5* 白盒尺寸：22.3*18*8.2cm*

外箱尺寸：46.5*38.5*40cm* 包装明细：主机1台，手柄1个，手柄卷线1条，usb线1条，安装光盘1个

淘宝购买链接:<http://item.taobao.com/item.htm?id=3475451745>

简要使用说明

第一步:连接话机:将随机所配的usb线方的一端插入电话机usb插口,有usb标志的面向上,扁的一端插到电脑.如下图所示

第二步:安装拨号驱动,你可根据你所用的软电话使用我们相应的拨号驱动,前面说明中已列明我们话机所支持的软电话平台.随机所配的光盘里有相应的驱动,如果没有请向我们索要,安装方法是:双击拨号驱动文件,然后根据提示点"next"最后点"flash"完成安装.

第三步:安装完毕除skype软电话外其它的软电话都可直接操作了,如果是skype,装完skype的拨号驱动,skype会弹出一个询问框,问"是否允许skype使用该程序",要选允许.4.0以上版本提示框在最上面要注意看,如果不允许可能话机有些功能不能正常操作.

第四步:设置软电话的音频(语音),点击软电话的菜单找到音频(语音)设置,把音频的输入输出都设置成usb audio方式,如果你希望电脑的声音与电话的声音分开,你把软电话设置成usb方式,电脑要还原成原来的方式,也就是电脑的声卡,这样电话的声音就不会到电脑,电脑的声音就不会到电话机中了.如果你希望用本电话机作音乐播放器,你就需要把电脑中的音频设置成usb audio方式.本机播放音乐音效非常棒.

第五步:拨号,本机为预拨号方式,你先在话机上拨出你要拨打的号码,然后搬家绿色心形图标(即免提喇叭上的)下的拨号确认键拨出电话,无须先拿起手柄或按免提键.

将手柄卷线插到话机底部的手柄口

将usb线插到话机后部的usb插孔,注意插头的正反面如下图插入usb线

本机键位图如下