

# 巴中水式模温机 水温机操作注意事项

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 巴中水式模温机 水温机操作注意事项         |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司                |
| 价格   | 21260.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:欧能<br>型号:EUOT<br>产地:南京 |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号   |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875  |

## 产品详情

巴中水式模温机节能，对环境无污染，操作简单的特性。但是还是有些客户不是很了解水式模温机以及如何去操作它，欧能机械小编跟大家说说。

机器型号：EUW/EUWT

温控范围：常温~180 ° C

传热媒介：水/导热油

控温精度：PID ± 1

出力选择：ABB交流接触器

加热功率：6-75KW（可定制）

水式模温机操作其实是很简单，先打开空气开关开关，按下电源按钮。先将温控表设定值调为“0”，加热开关调到“停止”档，再按泵启动按钮，进行排系统内空气。泵运行起来后，加热前，需要等到系统管路空气排完，系统压力表稳定为止。

待系统压力稳定后，再设定温控器温度（升温设置温度在80 以下），打开加热开关至“功率档”，需要边升温边观察压力表稳定，若压力出现不稳，需要停止加热，直到压力稳定后再升温。当升温过程中若系统压力保持稳定，再升温至100 到120 之间进行恒温，过程一定要将系统水汽煮完才能够继续升温，若不把水汽煮完，会使系统压力不稳，影响加热管寿命，严重会出现喷油现象，存在安全隐患。

巴中水式模温机恒温完成后，再进行慢慢升温至用户目标温度，同时要观察压力表的稳定；若压力稳定，可以5-10 进行升温；若压力不稳定，带压力稳定，2-3 进行升温。随着设备温度升高的过程中，因

温度过高，避免操作人员直接与管路接触，造成烫伤。升温至用户目标温度后，记录满足用户需求温度数据。