

安川机器人配件整流器维修 SRDA-COA30A01A-E 整流器 议价

产品名称	安川机器人配件整流器维修 SRDA-COA30A01A-E 整流器 议价
公司名称	上海益牛数控自动化设备有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	型号:COA30A01A-E 品牌:安川 可售卖地:全国
公司地址	上海市嘉定区安亭镇新源路155弄16号1313室
联系电话	021-59570059 17701866377

产品详情

安川机器人整流器维修，整流器的更换顺序

- 1.关掉DX100的抱闸，断电后5分钟以后再开始作业。再次期间，不要触摸端子部。
- 2.确认整流器的充电指示灯（红色的LED）熄灭。
- 3.按以下顺序取掉整流器上的全部电缆。地线检出输入插座（CN554） 整流器控制信号插座（CN553） DX控制电源插座（CN551） 6轴放大器控制电源输出插座（CN552A） 控制电源输入插座（CN511） 抱闸控制信号插座（CN513） 控制电源输入插座（CN509） SHOCK信号输入插座（CN512） 地线端子（EAXA底座） 控制通信插座（CN515） I/O通信插座（CN517） 整流器信号插座（CN508）
- 4.拆掉下来的电缆连接到伺服单元右侧。
- 5.拆掉固定EAXA底座的螺栓（下）2个。
- 6.拆掉固定EAXA底座的螺栓（上）2个。
- 7.打开EAXA底座。
- 8.拆掉连接在整流器上的剩余电缆。主回路电源输入插座。（CN555） 再生电阻连接插座。（CN557） 6轴放大器主回路电源输出插座（CN556）
- 9.拆掉连接在整流器上的地线配线。
- 10.拆掉安装整流器用的4个地方的螺栓。
- 11.握住整流器上部的把手，下侧并用手支撑，向上提将其取出。
- 12.安装作业安装作业与拆卸作业相反，安装整流器，安装电缆。（请连接好地线。）

一体型整流器1.关闭主电源5分钟后开始操作，期间**不能接触端子。2.确认整流器的充电指示灯（红色LED）熄灭。3.取下连接在整流器上的全部电缆。

地线检出插座（CN554） 整流器控制信号插座（CN553） DC控制电源插座（CN551） 主回路电源输入插座（CN555） 再生电阻连接插座（CN557） 6轴放大器主回路电源输出插座6（CN556）

4.取掉连接整流器的地线。

5.松开安装整流器的4个地方的螺栓。

6.握住整流器上部的把手，下侧并用手支撑，向上提将其取出。

7.安装作业安装作业与拆卸作业相反，安装上新的整流器和拆卸下来的全部电缆。（连接好地线。）