

本田汽油发电机2kw EC2500,本田汽油发电机组2kw EC2500CX

产品名称	本田汽油发电机2kw EC2500,本田汽油发电机组2kw EC2500CX
公司名称	河北凯博鸿星信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	本田:2kw EC2500:2KW 中国:GP200
公司地址	河北省保定市涞水县商业东街22号
联系电话	18611258858

产品详情

- 1、使用前需添加本田汽油发电机专用型机油，添加量为设备水平摆放不溢出为刚好，机油不足设备将无法启动，过多将损伤设备，一定要按照说明书来添加机油的量和级别。新机运行20小时更换机油，第二次100小时更换机油，之后可以按照机油的颜色来更换。
- 2、汽油需使用清洁合格汽油(93#以上汽油)，本田汽油发电机添加汽油时请使用燃油虑网，不能够添加太满，避免受热溢出，设备工作时，切不可添加燃油，以防失火。
- 3、冷机启动：开启燃油阀油门开关，关闭点火开关，将风门置于关闭状态(朝着面板的一侧)，门置于开启状态(切不可带载启动)。轻轻地拉动拉盘拉索感觉到有阻力时，用劲迅速拉动拉索，设备启动，轻轻地放下拉索，将风门置于开启状态(切不可带载启动)。
- 4、本田汽油发电机启动后，查看设备电压表指示正常后才可插上输出插头、关闭输出开关，为设备供电;如显示电压高于240V或小于180V切不可为设备供电，以防导致不必要的损失。
- 5、油箱底端燃油虑网及空气滤芯需时常检查并清洁，空气滤芯不能够搅拧，中性洗涤液清洁后，拧干残余洗液，晾干就可以。
- 6、假如本田汽油发电机出现无法启动、运行不平稳、颤抖、运行中自动熄火，通常均由化油器脏堵所造成，清洁化油器后故障均可排除，非专业人员不能够调整化油器上的油门和转速。

公司网址：www.91ups.cn