

科勒汽油发电机11kw KL1120,科勒汽油发电机组11kw KL3180

产品名称	科勒汽油发电机11kw KL1120,科勒汽油发电机组11kw KL3180
公司名称	河北凯博鸿星信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	科勒:11kw KL1120:科勒KL3180 中国:科勒KL1120
公司地址	河北省保定市涞水县商业东街22号
联系电话	18611258858

产品详情

科勒汽油发电机,科勒柴油发电机,**科勒发电机**

科勒柴油发电机在检查前应注意不要把电池输出电极短路。清扫并检查机房，确保无易燃、易爆物品在机组周围，确保机房环境进出风顺畅，无阻碍。全面检查并确保电气、控制部分连接正确、接触良好、可靠、无老化现象。检查紧固件和油门调节系统的可靠性，确认各操纵机构灵活、轻便、可靠，检查水泵皮带、充电机皮带及风扇皮带的预紧情况。清洁机组表面，特别是机组转动部分确保无异物，检查确保没有冷却液、燃油、机油泄漏。

柴油发电机本身的工作要消耗能量，要使发动机由静止状态过渡到工作状态，必须先用外力转动发动机的曲轴，使活塞作往复运动，气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功，推动活塞向下运动使曲轴旋转。发动机才能自行运转，工作循环才能自动进行。因此，曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程，称为发动机的启动。

柴油发电机组启动或运行过程中发出异响或异味时必须立即停机。机组机油压力突然下降到极限或无油压时，故障灯亮为红色必须立即停机。机组水温突然升高超过规定值，故障灯亮为红色时，必须立即停机。当机组输出电压超出表上的最大读数时。当发生可能危害到机组、操作人员安全的火灾、漏电或其它自然灾害时。当发生以上情况时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置，机组会迅速切断负载，并立即关断油门。

。