

科勒汽油发电机15kw KL1160,科勒汽油发电机组15kw KL3300

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 科勒汽油发电机15kw KL1160,科勒汽油发电机组15kw KL3300 |
| 公司名称 | 河北凯博鸿星信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 科勒:15kw KL1160:科勒KL3300 中国:科勒KL1160 |
| 公司地址 | 河北省保定市涞水县商业东街22号 |
| 联系电话 | 18611258858 |

产品详情

科勒汽油发电机,科勒汽油发电机组,科勒发电机

科勒发电机的停机

- (1)先将负载关闭，再将发电机输出开关断开。
- (2)空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至STOP位置。
- (3)将燃油开关关至STOP位置。

注意：

发电机如长时间不用，请采用下列方法停机：

- (1) 先将燃油关至OFF位置。
- (2) 让发电机持续运转直至燃油耗尽而自动停机。
- (3) 停机后将启动开关关至STOP位置。

上述停机方法可避免化油器中残留燃油因长时间不用而变质，将化油器堵塞，造成发电机无法启动。

警告：

发电机在不用时必须将启动钥匙开关放到STOP位置，如在ON位置，电池将会给电池阀长时间供电，造成启动电池亏电而无法再次启动发电机。

