

# 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字

产品名称	壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字  
壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字  
壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字  
壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字  
壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字  
壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字

弘福通信分纤箱产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式

壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘 颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色24, 12SC主缆:蓝色 配线: 灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)容量:2块12, 24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色36, 48SC主缆:蓝色 配线: 灰色48组合式

宁波弘福通信分纤箱应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字

### 三、安装、使用及维护

1、将箱体打开，从附件中取出塑料膨胀螺钉4套，在位置打好墙孔，放入螺栓，把4个螺钉分别拧入塑料膨胀内并拧紧就可，后再把箱体挂入到拧好的螺钉上；安装孔距：本箱体采用4点式固定方式，上方2点，下方2点，安装简单方便，上下之间直线间距为157mm，左右之间水平间距为81.5mm；

箱体也可实行抱杆安装，如下图所示：

#### 2、线缆布放

、尾纤与室外光缆开剥50mm左右后热熔接，如需尾纤有一定的余长，则多余的尾纤可以盘在翻板内的储存绕纤处；

、将热熔接后的热熔管卡入在翻板反面的熔接卡槽位上；

、将室外光缆加强芯固定在盒底加强芯固定位上，同时将防水锁头锁紧；

、将适配器放在中间翻板适配器卡位上，尾纤熔接室外光缆后，插头插到适配器内；

、用户皮线光缆采用快速连接器连接时，拉出皮线光缆黑色进缆堵头，把皮线光缆穿入箱体，箱内皮线光缆预留一定长度盘在翻板盘内，后把皮线光缆再卡入回黑色进缆堵头椭圆形孔槽内，再把黑色进缆堵头装入出线孔内，再装上快速接头就可；要使用时把快速接头插到相应适配器的另一端内。

、未布缆的出线孔用出线孔堵头封住，防止灰尘进入箱体；

## 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字 壁挂式SMC12芯光纤分纤箱 免费印字

### 12芯光纤配线箱操作：

- 1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

### 光缆分纤箱结构说明：

- 1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作。
- 2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。