

深圳科华UPS不间断电源200KVA180KW 厂家报价

产品名称	深圳科华UPS不间断电源200KVA180KW 厂家报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科华 型号:200KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

科士达ups采用双变换在线式设计，使UPS的输出为、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动的纯净正弦波电电源，为负载提供更***保护。输出零转换时间，精密设备对电源的高标准要求。采用输入功率因数校正(PFC)技术，输入功因高于0.98，电能利用率，极大UPS对市电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时地切换至电电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。带半载时,输入电压***可至100V而无需切换至电池供电。输入范围45 ~ 55Hz，接入各种燃油发电机均可稳定工作，用户对油机使用的要求。

因此产生了很大的压降，UPS电源不能起动。第4种情况科华UPS电源逆变工作了一段时间以后，UPS电源不能正常的启动。科华UPS电源运作的要求，科华UPS电源体系供给了设置电子邮件或提醒的功用，以便在发生警报时当即宣布警报，并且如果停电后电源没有敏捷供给电源，则能够长途封闭数据中心。来像这样的网络设置实际上鼓舞预防性的UPS保护和杰出的事务办理，能够记录电源，预先提示低电池容量等等，所有这些宝贵的事实和数据都可通过网络即时剖析，无论是现场还是长途由用户的UPS保护供给商进行剖析，网络环境甚至能够帮助大型数据中心的运营功率。

很多用户在购买了科华ups电源后不知道怎么开机，下面为大家简单介绍一下科华ups电源开关机步骤

操作方法

1、接市电UPS开机 、确定电源配接正确后，先将输入开关置“ON”处，

此时风扇会转，UPS经由旁路对负载供电，此时UPS工作在旁路模式下；

、按开机键1秒以上，UPS开机，即开启逆变器； 、开机时UPS会先行自检，此时面板上负载/电池指示灯会全亮，从下到上逐一熄灭，几秒钟后逆变指示灯亮，UPS已处于市电模式下运行，若市电异常，UPS将工作在电池模式下；

2、未接市电UPS直流开机 、无市电输入，按开机键1秒以上，UPS

开机（先确认电池开关置于ON位置）； 、开机中UPS与接市电时相同，只是市电指示灯不亮，电池指示灯会亮；

3、有市电时UPS关机 、按关机键1秒以上，进行关机； 、关

机时UPS进行自检，此时负载/电池指示灯会全亮，并逐一熄灭，逆变指示灯熄灭，此时UPS工作于旁路模式下； 、以上执行完关机后，UPS仍有旁路输出，若要使UPS无输出，只要将输入开关断开即可，此时UPS会先行自检，负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭，后面板无显示，UPS无输出电压；

4、无市电时UPS直流关机 、按关机键一秒以上，UPS关机； 、

关机时UPS会先行自检，此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭。

深圳科华UPS不间断电源200KVA180KW 厂家报价