

广州东奕截桩机 破桩机 挖掘机破桩头

产品名称	广州东奕截桩机 破桩机 挖掘机破桩头
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

性能特征通用性：动力来源多元化，根据工地条件可配挖机或者是液压系统；连接方式自由灵活，可与多种工程机械自由联接，真正实现产品的通用性和经济性；可伸缩吊链式设计，满足多地形施工作业要求
安全性：施工人员不接触施工，适应复杂地形安全施工要求
环保性：全液压式驱动实现桩头施工的低噪音作业，施工时不影响周边环境；静液压径向施工，对母桩及设备无影响

操作步骤1.根据施工桩径，参照施工参考参数表组合对应数量模块，通过快换接头直接将截桩机联接于工作平台 2.工作平台可选择挖掘机、起吊装置和液压泵站组合，起吊装置可选择汽车吊、履带吊等 3.将截桩机移动至工作桩头截桩处 4.调整截桩机高度至合适截桩位置（单次截桩高度请参照参考表施工，否有吊链断裂危险），夹住需要截断的桩面 5.根据桩所浇筑的混凝土的强度来调节挖掘机的系统压力，向油缸加压，直至混凝土桩身在强压下断裂 6.桩身截断后直接利用平台提升力将混凝土块提升 7.将碎桩块移至位置
破桩机的操作步骤1.根据施工桩径，参照施工参考参数表组合对应数量模块，通过快换接头直接将截桩机联接于工作平台 2.工作平台可选择挖掘机、起吊装置和液压泵站组合，起吊装置可选择汽车吊、履带吊等 3.将截桩机移动至工作桩头截桩处 4.调整截桩机高度至合适截桩位置（单次截桩高度请参照参考表施工，否则有吊链断裂危险），夹住需要截断的桩面 5.根据桩所浇筑的混凝土的强度来调节挖掘机的系统压力，向油缸加压，直至混凝土桩身在强压下断裂 6.桩身截断后直接利用平台提升力将混凝土块提升 7.将碎桩块移至位置