

锅炉布袋除尘器厂家 太原布袋除尘器 国凯盛除尘设备

产品名称	锅炉布袋除尘器厂家 太原布袋除尘器 国凯盛除尘设备
公司名称	陕西国凯汇钢构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市文水县方圆村工业区
联系电话	18534772789 18534772789

产品详情

山西除尘设备-山西布袋除尘器厂家销售-山西脉冲布袋除尘器国凯盛除尘设备-布袋除尘器广泛应用于冶金、矿山、锅炉、粮仓，等行业。可根据客户要求制作。国凯盛除尘设备-布袋除尘器欢迎来电咨询！

启动除尘器前注意事项——且看国凯盛除尘设备厂家怎么说

1. 引风机开启前，应检测提升阀或旁路阀，至少有其中一种处于打开位置。防止在提升阀、旁路阀都处于关闭位置时启动风机，这样会严重损坏电机及提升阀和旁路阀！

2. 除尘器启动前做好对除尘器清理及检查工作。

3. 启动后，除尘器就会过滤含尘气体从而达到除尘效果，在线状态下进行清灰程序。通常，除尘器性能的显示就是除尘系统的压力降。特别是除尘器单个过滤室的压力降是滤袋状况的显示，压力降的突然升高或降低即意味着滤袋的堵塞、泄漏、阀不动作、清灰系统失灵或灰斗积灰过多。处于对滤袋的保护，每个过滤室的压力降不得超过900Pa。

?山西除尘设备-山西布袋除尘器厂家-山西脉冲布袋除尘器

山西除尘设备-山西布袋除尘器厂家销售-山西脉冲布袋除尘器国凯盛除尘设备-布袋除尘器广泛应用于冶金、矿山、锅炉、粮仓，等行业。可根据客户要求制作。国凯盛除尘设备-

布袋除尘器欢迎来电咨询！

除尘器的预喷涂操作说明——且看国凯盛除尘设备厂家怎么说

1. 打开所有入口阀及出口阀，开启风机80%~100%，观察四仓室差压变送口，调节入口阀，保证四仓室压差一致，说明四仓室风量分配基本一致；并作好入口阀的开启位置；
2. 关闭压缩空气或关闭喷吹信号，反吹风布袋除尘器，让喷吹系统处于非工作状态；
3. 打开一个过滤室的进风调节阀，关闭其它三个阀门；
4. 打开一个仓室的所有离线阀；
5. 打开风机，将风机入口风量调节阀开到20%~30%；
6. 从预喷涂装置喂入Ca(OH)₂至除尘器；单仓差压达到200~300Pa时（每仓室喂入Ca(OH)₂粉尘量为300Kg~400Kg），重复第二、三和五步依次对第二、三、四仓室进行预喷涂。
7. 预喷涂结束后，打开所有进出口阀门（不得起动旁路阀）打开压缩空气和喷吹信号，在 p 达到900Pa（粉饼形成）时，开始清洁滤袋；
8. 除尘器操作的正确与否直接关系到滤袋是否能达到其性能和有效防止滤袋的过早失效。

山西除尘设备-山西布袋除尘器厂家销售-山西脉冲布袋除尘器国凯盛除尘设备-布袋除尘器广泛应用于冶金、矿山、锅炉、粮仓，等行业。可根据客户要求制作。国凯盛除尘设备-布袋除尘器欢迎来电咨询！

除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、导流板、支架、滤袋组件、喷吹装置、离线阀、卸灰装置及检测、控制系统等组成。整套除尘器还包括检修平台、照明系统、检修电源等辅助设备。

工作原理如下：含尘气体由进风烟道各入口阀进入各单元箱体，锅炉布袋除尘器厂家，在箱体导流系统的引导下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋，经上箱体、提升阀、出风烟道排出除尘器，经过风机和烟囱直接排放到大气中。随着过滤工况的进行，布袋除尘器价位，当滤袋表面积尘达到一定量时，由清灰控制装置（差压或定时、手动控制）按设定程序，布袋除尘器，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由仓泵进入气力输灰系统。结构特点如下：

本脉冲除尘器为外滤式除尘器，即含尘气体在滤袋外，洁净空气在滤袋内，袋口向上。清灰功能利用差压或定时、手动功能控制在线清灰仓室，启动脉冲喷吹阀喷吹，使滤袋径向变形，抖落灰尘。除尘器同时具有离线检修功能。

锅炉布袋除尘器厂家-太原布袋除尘器-国凯盛除尘设备由山西国凯盛环保设备有限公司提供。“布袋除尘设备,滤筒除尘设备,催化燃烧,光氧催化燃烧”选择山西国凯盛环保设备有限公司,公司位于:山西省吕梁市文水县方圆村工业区,多年来,国凯盛环保坚持为客户提供好的服务,联系人:侯经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。国凯盛环保期待成为您的长期合作伙伴!