

# 小型色选机多少钱一台 四川小型色选机 合肥邦远全国包运

产品名称	小型色选机多少钱一台 四川小型色选机 合肥邦远全国包运
公司名称	合肥邦远智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区
联系电话	15922435732 15922435732

## 产品详情

“色选机”工作效率很快，它采用高速、高清晰度CCD相机，可以检测0.04平方毫米的质量区域，准确识别原材料的细微缺陷和斑点。色选机有很多种，如大米色选机、豆类分拣机，甚至坚果和茶叶。当大米倒进进气口时，机器自动上下设置滑道，机器内的高速光学镜头自动收集大米的颜色信息。当大米等农作物落入进料口时，小型色选机报价，机器内的高速光学镜头在大米等农作物落入进料口时自动收集大米的颜色信息，大米或异物可在大米或FO时立即识别。

选择色选机厂家应该是严格的质量管理体系保障了公司产品和服务的质量，我们的生产色选机生产厂家坐落在色选机研发基地，安徽合肥。是集研发、生产、销售、服务为一体的厂家。当你在购买色选机的时候，四川小型色选机，一定要记住，价格要考虑，小型色选机多少钱一台，更好考虑质量、服务、及前景，小型智能色选机价格，结合自身需求，选择适合自己的色选机；购买色选机选择对色选机厂家重要！

### 色选机操作步骤

#### 一、开机步骤

**重要事项:**在开机前20分钟打开色选机，设备自动预热。

1. 清洁所有窗口和背景，验证内部和外部橡皮辊或刷子干净无污染，且接触传送带的整个横宽面。
2. 确保所有的安全防护板均已稳固地安装到位，关闭并拴上所有防护门。

3. 打开分选机的供气开关。
4. 打开设备电源开关。
5. 打开位于操作员控制面板上的主电源开关。注意：分选机开启大约 5 分钟以后，才能打开灯光系统，等待约 30 分钟，使灯光系统变热和稳定。
6. 确认工厂气压计的读数介于 75 至 120 psi 之间，确认喷射气压为 60 psi，必要时调整。
7. 显示“状态”页面。纠正分选机状态，对所有相机进行标准化设置。
8. 确定屏幕底部的“设置”名称与正被分选的产品相吻合。
9. 启动分选并验证所有的相机均正常工作。
10. 启动提升机。
11. 用少许测试产品或其它允许的步骤确定系统正在分选。
12. 启动进料系统。

小型色选机多少钱一台-四川小型色选机-合肥邦远全国包运由合肥邦远智能制造有限公司提供。合肥邦远智能制造有限公司为客户提供“色选机，小型色选机，大米色选机”等业务，公司拥有“邦远”等品牌，专注于行业设备等行业。，在合肥市高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。