

# 养鸡场鸡舍鸡棚用自动上料料线水线自动上料系统自动上料设备定制 欧航

产品名称	养鸡场鸡舍鸡棚用自动上料料线水线自动上料系统自动上料设备定制 欧航
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

防晒线的安装：将弹簧安装端箱的防晒支架上，用防晒线连接胶片作为绝缘体连接弹簧及钢丝绳，拉紧钢丝绳，钢丝绳穿过每个料盘顶部的卡槽固定位，将弹簧勾到电机的保护罩或防晒支架上，用防晒线连接胶片作为绝缘体连接弹簧及钢丝绳，用钢丝绳锁夹紧钢丝绳。养鸡场鸡舍鸡棚用自动上料料线水线自动上料系统自动上料设备定制

欧航弹簧的拉伸长度不得超过其正常长度的1.5倍。为了避免家禽站到上面，钢丝绳必须拉直。

到此，自动喂料线的机械部分全部安装完成。电控部分电控箱内部接线出厂时已经做好，电源线、料位传感器、电机等接线位置已按电气图连接到相应的接线端子处，安装时按照电控箱电路图进行接线即可

，但电缆布设时应注意不要与钢丝绳、挂件等相互干涉，以免损坏电缆造成电击伤害事故。料箱传感器

装在料箱底部，末端料位传感器装在倒数第二个料盘。

### （三）调试

1、检查所有料管是否在同一水平面上，否则调整悬吊环使料线处于平直状态，料线的平直度对使用性能有很大影响。

2、检查电机、传感器接线是否正确，接线是否牢固。

3、启动料线运行很短一段时间，检查可能存在的安装错误，注意观察绞龙的送料方向是否正确。用手触料位传感器，检查传感器是否正常工作。养鸡场鸡舍鸡棚用自动上料料线水线自动上料系统自动上料设

备定制 欧航

4、让绞龙在无料状态下运行大约15-20分钟，以便清除粘在绞龙和管壁上的毛刺，在此过程中噪音可能会有些大，是属于正常的。如果是带鸡安装，则采用点动方式，让鸡逐步适应料线的声音。

5、清除料管内所有的毛刺和脏东西，并检查管上发热之处（主要发生在料箱主轴位置，如果发热则需拉

出主轴进行打磨），清除料盘内所有的杂物。

6、往料箱内加入少量的饲料直到装满地一个料盘。养鸡场鸡舍鸡棚用自动上料料线水线自动上料系统自动上料设备定制 欧航

7、继续如上加料，直到整个料线的所有料盘都装满饲料。

#### （四）维护保养

1、定期检查料线平直度，检查螺丝螺母是否松动。

2、定期检查电柜密封状况，用干抹布擦拭控制柜外部，保持控制柜的清洁。定期检查控制柜内部接线是否牢靠。

3、电机用纺织袋或饲料桶保护好，以电机进水或鸡跳到电机上拉粪。

4、冲洗时将料线升到的高度，拆开料盘与格栅之间的卡口，让料盘悬挂在格栅的转销上用高压水枪冲洗，冲洗时务必用防水塑料将电机包裹，防止接线盒内进水。

5、在系统进行清理之前，鸡舍一清空就立即把弹簧式喂料系统中的饲料倒空。

6、每批鸡应向升降绞车注润滑油一次，特别注意：不要将润滑油注入摩擦片中。