

安徽博为真空箱氦检漏回收系统设备操作使用说明|氦检机设备厂家

产品名称	安徽博为真空箱氦检漏回收系统设备操作使用说明 氦检机设备厂家
公司名称	安徽博为光电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:安徽博为 型号:BWF-730 产地:合肥
公司地址	合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座701室
联系电话	18555405889

产品详情

博为真空箱氦检漏回收系统设备操作规程

一、开机准备

- 1、检查提供系统气动阀门和气缸工作的空气源压力是否在正常范围内，正常范围为0.5~0.7MPa；
- 2、打开氮气瓶总阀门，并检查气瓶内气体压力是否足够，不足则更换气瓶；
- 3、检查系统电控柜中是否所有断路器均处在ON位置；
- 4、电控柜门上的负荷开关操作手柄旋至ON的位置；
- 5、将触摸屏安装板上的“ 钥匙开关 ”由OFF旋至ON的位置，待电源指示灯点亮；
- 6、点击“ 开机按钮 ”，带设备开机完成即开机指示灯常亮。

二、工件安装

- 1、将工件安装在工装上；
- 2、安装工件接头，将公接头与工件在箱外连接，连接好后，将公接头与箱体母接头对接。

三、检漏流程操作

- 1、按下A（B）箱双开始按钮，设备进行自动检漏流程；
- 2、等待检漏动作且箱体门打开完成以后，拆下工件的工装接头，更换下一个待检测工件。

四、关机

- 1、A箱和B箱不工作的前提下，按下关机按钮，待关机指示灯常亮，设备关机完成；
- 2、关闭氮气罐和氦气罐。