

# 中力电动叉车哪里生产 博瑞哲 海门中力电动叉车

产品名称	中力电动叉车哪里生产 博瑞哲 海门中力电动叉车
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

### 叉车日常维护

??1、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N，确认手制动。

?2、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

??3、放去机油滤清器沉淀物。

### 简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

#### 2、作业中规范

##### 2.1热卷作业

1、司机在现场作业热卷时有必要了解其作业环境和货垛散布，听从现场理货人员指挥进行出产作业，海门中力电动叉车，不许司机随意摆放、叉取钢卷。钢卷要堆放规整，钢卷中心与边际成直线。

2、在现场作业时精神集中，禁绝做与出产无关的事，禁止行车中手机。经过路口时减速眺望，承认无误后方能经过，禁止叉车交叉货垛行进。

### 简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

## 1、防坠器运用留心事项

- 1、作业人员上、下舱作业时有必要运用速差防坠器，运用前有必要对悬挂绳和安全钢丝绳进行外观检查，一切绳索不能有断股、霉烂现象，检查壳体是否有裂纹，中力电动叉车的优势，螺丝是否紧固。
- 2、速差防坠器统一放置在索具库内，编号1—10，中力搬运电动叉车接线图，由索具库办理员统一保管，索具库办理员一起树立出入库台账。
- 3、船只靠泊后当班单船辅导员负责将速差防坠器从索具库内收取，直到船只装船结束后当班单船辅导员将防坠器取下并送回索具库内。
- 4、每条船只有必要收取不少于两个速差防坠器，若舱口多于两个的船只，当班辅导员应组织信号指挥工根据作业状况进行调整。
- 5、速差防坠器栓挂在舱口方位时，运用前作业人员有必要承认所栓挂的方位是否可靠;速差防坠器安装运用时有必要与船舱舱底垂直。
- 6、单船辅导员负责速差防坠器的运用和办理，一起辅导作业人员正确运用。当发现速差防坠器发作质量问题或安全绳(钢丝绳)发作断股现象应当即中止运用并逐级上报。

中力电动叉车哪里生产-博瑞哲(在线咨询)-海门中力电动叉车由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。“机电设备,电动堆高机,物流设备,牵引车”选择苏州博瑞哲机电设备有限公司，公司位于：江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115，多年来，博瑞哲坚持为客户提供好的服务，联系人：卢旭。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博瑞哲期待成为您的长期合作伙伴！