

青岛发电机出租 租赁中动欢迎您

产品名称	青岛发电机出租 租赁中动欢迎您
公司名称	中动建筑设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	本地发电机出租公司
联系电话	13335093736 13373885280

产品详情

大中小型发电机出租 发电机租赁（静音环保）

发电机出租公司哪家强？能推荐一下吗？

山东中动建筑设备租赁有限公司一直秉承先做人后做事的原则，立诚信、脚踏实地的为客户提供发电机出租租赁业务，只要是把人字立的正、立的直相信没有做不好的事情，始终坚持一切为了客户、为了客户一切的信念，的真真的让您用的放心，让您已优厚的价格使用全进口发电机组。功率范围：30kw、37kw、45kw、60kw、90kw、100kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1200kw，1800Kw。

你的成功，我永远为你发电。

您随口的一问 多少钱？我得赶紧报价。您随口的一句 明天联系您。我一直不敢休息。

您随口问了问 能优惠不？我就全力以赴，给您争取您只是随口，我却很当真；

您不知晓，我每次回答背后做出的努力。。。

只因为我不仅仅是把您当成客户，而是想和您成为朋友，全力以赴做到我能做的，相信我，没有好 只有更好！

您的选择，您的支持，您的满意，是我好的动力！

——一致我热情的客户【
山东中动建筑设备租赁有限公司】欢迎您！

柴油发电机实质是一台三次谐波自励磁凸极式三相四线同步发电机，因具有输出功率大、适合移动等优点，故广泛用于厂矿、工程施工等场合。虽然功率不同的发电机，其绕组数据有所不同，但电路连接基本相同：

接线过程：柴油发电机出来的四根线。其中一根是N标记的线是零线。别的三根为火线。三相负载平衡

。简单的一点说就是发电机是15KW现在带了一台5KW的三相电动机。假如说想再接一台2KW的单相电

机的话很有可能造成三相不平衡。如果想单独接单相电用的话可以三根火线中随便拉一根当作火线。再

接一根零线可以当作单相电用。要是想单独接一相出来用也可以。不过功率是不能太大的设备。那样容

易造成三相不平衡。另外三相柴油发电机还得看多少KW的发电机。小的发电机见意接三相电后。可以接一些照明什么的。不主张再接功率大的电器。接线注意事项：柴油发电机组接线时要注意以下几点：1、接地线接线点一般是在柴油发电机组的底盘末端，在安装接地线时，必须接到合适的地线位置。2、交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定，当柴油发电机组作为**电源时，中线必须直接连到工厂接地线上。3、较为复杂的安装，应选择接地中点以确保柴油发电机组正确的运行或保护设备，例如发现接地故障和将接地循环电流降到较小。4、接地线必须根据用户和地方当局建议来安排。5、保证设备接线一直得到有效的维持，关于接线系统的维护应严格按照说明书去做。柴油电机组要做到精确接线，首先应辨别接线柱或引出线是相线仍是零线。通常情况下，发电机的各接线柱或引出线都用必然的标记来区别是相线仍是零线。只要加以重视就可进行辨别零线接线柱常常使用字母M或O作标记，也有在接线旁标以接地符号标示的。如果零线接线柱上无符号或符号恍惚不清，可在发电机运行历程中用电压表测试鉴定，不要采用“碰火”的操作。