

冰城恒业 天津食品冷库工程建造 天津食品冷库工程

产品名称	冰城恒业 天津食品冷库工程建造 天津食品冷库工程
公司名称	天津冰城恒业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号D17-201
联系电话	13752181981

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津冰城恒业制冷设备有限公司

冷库工程施工过程中的注意事项

一、制冷机组散热器的安装位置应尽可能靠近压缩机。需要注意的是，冷凝器的吸入出口不应与其他设备的出口直接相对，尤其是含油气体的出口。

二、关于制冷机组管道和线路的安装:铜管焊接，试压，吹污后安装保温管，一定要用胶水把保温材料连接好，然后绑好。对于电线电缆必须与安装管道或电缆槽相匹配。将固定支架分段安装。此外，强电源线必须与弱信号线分开，天津食品冷库工程，否则要做屏蔽措施。

三、制冷机组和冷却风扇或排气蒸发器在出厂前都经过保压处理，天津食品冷库工程设计，以保证设备不会因故障而泄漏。当然在施工过程中还必须注意做好密封工作，天津食品冷库工程安装，防止湿气或灰尘进入管子或冷凝器和主机。

安装冷库制冷机组要点及注意事项

安装冷库制冷机组要点及注意事项

- 1、平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来200MM开孔。
- 2、铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
- 3、电线排放所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起。

冷库冷水机的维护保养的方法

冷媒泄漏必须关注

检查冷水机散热水系统是否正常，冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好，冷库冷水机内置水箱的补水是否正常

散热水系统是否正常?

定期检查冷库冷水机冷媒是否有泄漏现象：可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化，冷水机压力显示也有所不同，冷水机正常工作时，一般高压显示11-17kg，低压显示3-5kg范围内均为正常现象。

冰城恒业(图)-天津食品冷库工程建造-天津食品冷库工程由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。冰城恒业(图)-天津食品冷库工程建造-天津食品冷库工程是天津冰城恒业制冷设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：穆总。同时本公司还是从事天津冷库，天津食品冷库，天津制冷设备的厂家，欢迎来电咨询。