

恒通机械厂 小型鸡粪破碎机 宿州鸡粪破碎机

产品名称	恒通机械厂 小型鸡粪破碎机 宿州鸡粪破碎机
公司名称	巩义市站街恒通机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆办黄山路（经营场所）
联系电话	17719862456 17719862456

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市站街恒通机械厂

该双级无筛底粉碎机采用的是双动力，双转子原理，当物料进入到双级无筛底粉碎机里面首先先经过上级转子破碎之后，随机被甩入到下级转子里面进行再次破碎，宿州鸡粪破碎机，经过两次破碎的物料细度，以及均匀度都优越于老式的双级无筛底粉碎机。双级无筛底粉碎机设计的是液压启动机壳，一个人就可以开启机壳，维修与检查零部件方便快捷。双级无筛底粉碎机改变了传统的注油方式，集中润滑系统，不停机就可以注油。在清洗设备粉碎室时，大型鸡粪破碎机，千万不能将水洒到电机与轴承的密封之处;当设备易损件发生磨损，要先判断磨损的程度，是能xiu复，还是需要换新。当做好判断进行处理时，需要先按照顺序替你，然后再在控制箱上切断电源并挂上“ 维修勿送电源 ”的提醒牌。

煤矸石粉碎机双级转子上下两级粉碎，物料经过上级转子粉碎机成细小的颗粒，然后在输送到下级转子继续粉碎成细粉状。煤矸石粉碎机两级转子相互粉碎，达到了料粉料、锤粉料的较佳效果，然后出料口直接卸出，更不会因堵塞造成细粉不能排出，无效的磨损锤头的现象。煤矸石粉碎机采用高合金耐磨锤头，锤头是用火车轮锻打制造的，特别的坚固耐磨，增加了锤头的使用寿命。

双级粉碎机开机运行的注意事项。

- 1、电动机安装前，应进行宏观检查，电机的编号、铭牌应齐全，电动机的引出线焊接或压接应良好，盘动转子应转动灵活，无磁卡声。

- 2、正确测定定子与转子间的空气间隙。先确定转子在外圆上半径点B，在定子上任取一点A为测点，将转子磁极按顺序编号，小型鸡粪破碎机，风扇叶片拆下时编上同样序号，并做性标记；盘车转动转子，沿着径向分别测出A点到转子各磁极间的距离；转子上与A点距离的点，就是B点，即转子外圆上半径点。在定子上取10点，以转子上B点为测点，转动转子检查B点距定子这10个点的间隙；用塞尺检查时，塞尺从两边插入的长度应超过磁极宽度的3/4；测得定子与转子的空气间隙偏差，应小于平均间隙值的5%，双级鸡粪破碎机，其上部间隙应比下部间隙小5%。轴向定位时，应使定子与转子的磁力线相互对准。
- 3、电动机的空气间隙检查合格后，装上风扇叶片，拧紧各连接螺栓，将锁紧装置锁牢。
- 4、电动机的轴承座与底座、定子架与底座间均应加绝缘垫片，其螺栓、定位销也应采用绝缘措施，以免感应电流通过轴承而破坏油膜。

恒通机械厂(图)-小型鸡粪破碎机-宿州鸡粪破碎机由巩义市站街恒通机械厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市站街恒通机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事大型煤矸石粉碎机，小型煤矸石粉碎机，煤矸石粉碎机厂家的厂家，欢迎来电咨询。