

# 重庆调节阀 潍坊天和阀门 调节阀生产

产品名称	重庆调节阀 潍坊天和阀门 调节阀生产
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

## 产品详情

自力式流量调节阀原理：

自力式流量调节阀从结构上说是一个双阀组合，即由一个手动调节阀组组成。手动调节阀组的作用是设定流量，自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。

自力式调节阀调试：

- 1介质运动方向应与阀体的流向箭头一致：
- 2安装后根据与其中联管路的需求设定流量：
- 3检查阀门两端的压差是否在义务压差范围：
- 4尽可以避免阀门在很小流量状态义务，应定期排污：

高压旁路调节阀具有下列优点：

- 1.高压旁路控制系统能使这台阀在6秒钟内快速启动，正常工况采用慢速调节。
- 2.冷却水在节流罩中心被高压蒸汽雾化和混合的过程中，蒸汽经过4级节流，噪音低。蒸汽先通过套筒和阀座，调节阀价格，压力降低了一部分，节流罩下端的喷嘴向上喷出高速冷却水，调节阀报价，进行充分的热交换，从而使高温蒸汽在节流罩内完成降温过程，然后流过节流罩，调节阀生产，再通过两个节流孔板，把蒸汽压力降低到额定要求，由于蒸汽的减压减温都在同一阀体内完成，重庆调节阀，故系统不另设专门的减温器。
- 3.上阀盖采用自密封结构，可防止蒸汽外溢。
- 4.阀内组件经过表面硬化处理，硬度可达到HRC70左右，耐磨蚀性能好，使用寿命长

## 调节阀阀体的拆卸和装配

### 阀体部分的拆卸和装配的步骤

#### A、拆卸

(1) 松开压板上的六角螺母。

(2) 拆下上阀盖上的六角螺母。

(3) 抬高上阀盖，使它与阀体分开。

注意：如阀芯随同上阀盖一起拉出来，应转动阀芯使它们分开，当心别损坏阀杆。

(4) 对于DB31000系列调节阀：

如阀芯没有同上阀盖一起拉出来，先从阀体取出压筒，然后取出阀芯，再取出阀座。

对于DB32000系列调节阀：如阀芯没有同上阀盖一起拉出来，先从阀体内拉出阀芯，然后拉出套筒。

#### B、检验

检验拆下的零件，如有损坏，请给予更换。

(1) 用过的填料不准重新使用，必须更换新的填料。

(2) 检验阀芯、阀座和套筒的密封面，不准有损坏。

(3) 检验与垫片接触的阀体、上阀盖、套筒表面，不准有损坏，垫片不准重新使用，必须更换新垫片。

(4) 检验阀芯、阀杆、导向套、套筒的导向的表面，不准有损坏。

重庆调节阀-潍坊天和阀门-调节阀生产由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有限公司位于山东省潍坊市潍城区豪德工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天和阀门在环保设备中享有良好的声誉。天和阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天和阀门全体

员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。