

全热交换器窗帘 福建全热交换器 福州每日新新风设备

产品名称	全热交换器窗帘 福建全热交换器 福州每日新新风设备
公司名称	福州每日新环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市台江区八一七路群升国际A区511室
联系电话	13559111710

产品详情

门窗套用细木工板或密度板制作时，应先将基层板固定在窗框基层龙骨上，再钉线条。用手敲击门窗套侧面板，如果发出空鼓声，就说明底层没有垫细木工板等基层板材，应拆除重做。检查门窗合页

合页安装位置要准确，安装需牢固。如果合页没上正，就会导致门窗扇与框套不吻合，门窗开关不顺畅。如果合页螺丝短，全热交换器窗帘，或者上螺丝时一下钉进去，没有拧螺丝，或者螺丝拧斜了，都会导致门窗扇打逛。检查门窗锁

门窗锁的、锁要顺利，锁在门扇和门框上的两部分要吻合。锁装得不合适，会造成门扇开关不自如。另外，门的开启方向也要符合要求。

根据送排风的方式不同，分为单向流和双向流:

1、单向流：

单送正压法：强制送入新风，全热交换器品牌，室内形成正压，在正压的作用下，通过门缝窗缝排出室内浊气。

单排负压法：强制排出室内污浊空气，室内形成负压，通过门缝窗缝引入室外空气，像卫生间排气扇，不过一般这种是不推荐的，全热交换器安装，引进的新风有限，而且效果不佳。

2、双向流

具备两个以上的风口，强制送风+强制排风，一送一排实现室内空气对流

其中双向流根据是否有全热交换，又分为热回收型和非热回收型

所谓热回收，就是内置全热交换器，风机工作时，送入的新风和排出的空气会同时经过风机箱体内的热交换器，排出的空气和送入的新风会进行热量交换，福建全热交换器，回收能量。减少夏天开空调的冷气损耗和冬天室内温度的流失，使进入室内的新风温度适中，达到节能减耗的作用。

1、新风系统都有什么类型？

家装常用新风机组有单向流/自平衡 / 双向流 / 全热交换四种。

2、家用新风机有多大？

常用家用新风机型号有：150风量 / 250风量 / 350风量 / 500风量 / 600风量 / 800风量 / 1000风量。

3、主机安装有什么注意事项吗？

请主机吊装要保持水平、牢固，与顶和天花板间留不小于两公分的间距，距离墙留下不小于50公分的空间方便检修。

全热交换器窗帘-福建全热交换器-福州每日新新风设备(查看)由福州每日新环保技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州每日新环保技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!