

电动工具流水线生产厂 辰达设备厂 永康电动工具流水线

产品名称	电动工具流水线生产厂 辰达设备厂 永康电动工具流水线
公司名称	永康市辰达输送设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市九龙南路169号
联系电话	13967440999

产品详情

永康市辰达输送设备厂为您介绍流水线设备：

流水线设备是在一定的线路上连续输送货物搬运机械，又称输送线或者输送机。按照输送系列产品大体可以分为：皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、张紧装置、改向装置和支承件等。流水线输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

价格优惠，欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

永康市辰达输送设备厂生产销售【皮带流水线】。

带式输送机操作注意事项

1. 输送机使用前需检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全，胶带的张紧度须在启动前调解到符合的水平。
2. 皮带输送机应空载启动，等运转正常后方可入料，禁止先入料后开车。
3. 固定式输送机应按规定的安置要领安置在固定的底子上。挪动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住，以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间、机与墙之间应有1m的通道。
4. 输送带上禁止行人或乘人，i皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生危险。

永康市辰达输送设备厂主营【皮带流水线】。

流水线启动电动机的方法

先接通电源，此时三盏电源指示灯全部都会亮，证明三相电源已经到配电箱。此时可以按一下电机开的蓝色按钮，就可启动电机，假如不能启动，可以打开配电箱门，看一下1排的第二个DZ108开关，是否是红的长，蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。电动机启动后，然后打开流水线调速表的开关，再将调速表的电位器慢慢向上调，使转速表达到想要的速度。关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零，然后关闭调速表的开关，再按一下电机关的红色按钮，就可停止电机。将总开关关闭。