

广东华为OMB通信电源柜室外壁挂电源系统柜开关电源机箱

产品名称	广东华为OMB通信电源柜室外壁挂电源系统柜开关电源机箱
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:OMB
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

华为OMB通信电源柜室外壁挂电源系统柜开关电源机箱

华为 OMB 室外壁挂通信电源，华为室外柜 OMB,华为通信电源OMB

参数规格

尺寸(mm)：600(H) x 240(W) x 430(D) 温度规格：无太阳辐射：-20 ~ +50

华为OMB室外5G壁挂通信电源传输机柜,华为OMB室外柜,华为5G通信电源

产品简介

华为OMB室外机柜分为交流和直流两类，下面我会进行一些内部的参数配置。

交流机柜内部介绍

OMB交流机柜， HEUA， 内循环风扇， 外循环风扇， AC/DC电源设备， PMU模块， 交流防雷盒

OMB直流机柜， HEUA， 内循环风扇， 外循环风扇， DCDU-03B， 走线槽

华为OMB室外5G通信电源传输机柜

安装指南

华为OMB室外柜可以分为两种

金属桅杆安装

挂墙安装

OMB直流机柜安装方式同OMB交流机柜。接地线与信号线不可绑扎在一起或互相缠绕，需保持距离，以减少相互的干扰。

安装要求

为保障人身和设备安全，在安装、操作、维护设备时，请遵循设备上标识及手册中说明的所有安全注意事项，手册中的“安全警告”、“注意”、

“说明”事项，并不代表所应遵循的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。

负责安装维护华为设备的人员，必须先经严格培训，掌握正确的操作方法及安全注意事项后，方可安装、操作和维护设备。

高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。不规范、不正确的高压操作，会引起火灾和电击

等意外事故。禁止在雷雨天气下进行高压、交流电操作及铁塔、桅杆作业，否则会有生命危险。在设备接通电源之前必须先接地，否则会危及人身

及设备安全。在操作电源时，必须先切断电源，禁止带电操作。

高强度射频信号有害人体健康。在装有多个发射天线的铁塔、桅杆上对某线进行近端安装、维护等操作时，应先联系相关人员关闭发射天线。

进行光纤操作时，禁止裸眼靠近或直视光线出口。

为防止打孔时粉尘进入人体呼吸道或落入眼中，操作人员应采取相应的防护措施。高空作业时，

注意防止物体坠落。

操作设备前，对需要接地的设备进行电气连接检查，确保设备已可靠接地。人体产生的静电会损坏单板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路

(LSI)等。操作时请确保正确的ESD防护措施，如佩戴防静电腕带或防静电手套，以避免单板、模块或电子部件遭到静电损害。