

## 三级配电箱价格 安徽联控|型号齐全 合肥配电箱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 三级配电箱价格 安徽联控 型号齐全 合肥配电箱 |
| 公司名称 | 安徽联控电气有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内    |
| 联系电话 | 15375413652             |

### 产品详情

施工工艺：在混凝土墙或砖墙上采用金属膨胀螺栓固定配电箱(盘)时。首先根据弹线定位确定固位置，二级配电箱价格，采用电钻或冲击钻在固位置处钻孔，三级配电箱价格，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入，且孔洞应平直不得歪斜。盘芯安装，先将盒内杂物清理干净，并将线理顺，分清支路和相序。将箱芯体托起，把线理好送入箱内，箱芯体对准固定螺栓位置推进，使箱芯体紧贴箱内壁，然后调平、调直、拧紧、可靠固定。

三相末级开关箱线路接法：1、黄、绿、红三相线分别接入到三相开关箱的隔离开关。黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。从隔离开关的接线端引出黄、绿、红三相线到漏电保护器的接线端子上；2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出，低压成套配电箱，黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出。末级开关箱设置要求：1、固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此，如果您想知道浪涌保护器的作用，合肥配电箱，就需要弄清楚两个问题：什么是浪涌？电子设备为什么需要它们的保护？浪涌也叫突波，顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲，浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有：重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

三级配电箱价格-安徽联控|型号齐全-合肥配电箱由安徽联控电气有限公司提供。三级配电箱价格-安徽联控|型号齐全-合肥配电箱是安徽联控电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。