

高压注浆泵 聚强旋喷钻机厂家 高压注浆泵型号

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 高压注浆泵 聚强旋喷钻机厂家 高压注浆泵型号 |
| 公司名称 | 天津市聚强高压泵有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号 |
| 联系电话 | 15222665372 |

产品详情

高压注浆机无法启动的原因

高压注浆机无法启动的原因

1、电动机或电源不正常。

处理方法：检查电源和原动机情况，线路是否存在短路或断路情况。

2、高压注浆机机头卡住

处理方法：用手转动联轴器看是否能转动，必要时解体检查，消除动静部分故障。

3、填料压得太紧

处理方法：放松填料。

4、排出阀未关

处理方法：关闭排出阀，重新启动高压注浆机。

5、平衡管不通畅

处理方法：疏通平衡管。

灌浆泵的使用说明和注意事项

灌浆泵的使用说明和注意事项

1、设备工作地

安装地点必须要有大量充足连续的水源供应，这样可以保证搅拌和清洗，原材料便于取放，设备工作地与填充泥浆施工现场距离越近打浆效率越高。还需要考虑冲洗设备的液体余渣排放及处理。

2、操作说明

设备启动前的准备工作，关闭主电源，认真的检查搅拌系统以及打浆系统，高压注浆泵批发，确定无任何无关的东西和剩余材料，然后将打浆系统的所有连接处都安装牢固，使手动阀门、操纵杆处于“空挡”或者是“关闭”状态。

注意：

泥浆泵是靠被送物料自身润滑，没有液体不能启动，否则会造成系统零部件的损坏。

A、水试运行

打开主电源并观察液压系统运行压力、流量是否正常，若压力没有立即出现，关闭电源采取适当措施使之反向转动。

打开水阀，高压注浆泵型号，向搅拌器内加水到漫过浆叶，开启手动换向阀，“上位”正转、“中位”停止、“下位”反转试液压马达转动，手动调速无级变速，检查搅拌系统正转、反转、停止是否正常，打开搅拌器排放口将加料斗充满水，关闭换向阀。再试另一套搅拌器过程同上。

注浆泵流量不稳定时需做哪些检查

注浆泵工作时只有流量稳定才能说明其处于良好的工作状态、才能确保其注浆质量，一旦流量不稳定，高压注浆泵，说明您所使用的注浆泵已处于了亚健康状态，此时就得停机检查，关于需做哪些检查

1、检查电压是否稳定，如果电压不稳定建议配备上稳压器、变频器等设备，以防弄烧电机;

2、检查注浆泵の出浆管流径是否顺畅、是否有损坏、堵塞现象发生;

3、检查管口与出口连接是否吻合、是否有大量漏浆现象;

4、检查注浆泵叶轮是否磨损现象，若有磨损应立即更换

高压注浆泵-聚强旋喷钻机厂家-高压注浆泵型号由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司是从事“高压注浆泵,高压灌浆泵,单管/三管高压旋喷桩机成套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。