

大棚种植用推拉风机降温风扇批发

产品名称	大棚种植用推拉风机降温风扇批发
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

大棚种植用推拉风机降温风扇批发不止如何,负压风机投资运行成本低,**,风量大,使用寿命长等一些优点.正因为这些优点,致使负压风机相当受到很多企业的青睐与支持,如今以成为现代化主流降温设备**.大棚种植用推拉风机降温风扇批发

常见FAQ

负压风机水量调节,湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可,水流量通过调节水泵减压阀的开度,可调节湿帘总供水量(反比);而调节湿帘件进水球阀的开度,负压风机可调节湿帘件的供水量。大棚种植用推拉风机降温风扇批发

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时,负压风机严禁通电水泵,否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵;由于湿帘蒸发消耗水量,所以水泵通电时,必须确保水源供水正常(补水水阀处于常开状态)。大棚种植用推拉风机降温风扇批发

负压风机水流过大会产生回流困难,而使水从水槽溢出,水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象;过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时,**检查供水量是否过大;是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺(可自行拔掉或塞海绵处理)框架接口处漏水时。在停止供水后,擦干漏水处,加抹*胶(玻璃胶)干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下,有短暂“飘水”现象属正常现象。大棚种植用推拉风机降温风扇批发

安装使用

**拆箱检查负压风机各部在运输中有否变形或损坏，若有此情形，应待检修校正后方可正式安装使用。

1；打开接线盒，接通电源度运转（空载），叶轮旋转方向与铭牌箭头相同，负压风机外壳需接地，并观察其有否碰壳，若有此情形，应立即予以调整。

2；负压风机接线法兰应接帆布或其他软性接管，以利于玻璃钢风机与管道的隔振，玻璃钢风机不应承受外接风管的重量，屋顶式玻璃钢风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减震垫，并加注密封胶以避免漏风。

3；负压风机安装就位，所有紧固件必须重新紧固一次。

4；待清除负压风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。

使用环境

1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。

2.只能在风机正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为用线路，不应长期用临时线路供电。

3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。大棚种植用推拉风机降温风扇批发

4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。