

4×2牵引车 长春牵引车 鑫观华汽车货车

产品名称	4×2牵引车 长春牵引车 鑫观华汽车货车
公司名称	鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路7419号
联系电话	18605115522

产品详情

单轴牵引座的检修1. 级保养时，要对牵引座各部件进行检查，6×2牵引车，特别要检查牵引销、牵引销板、半横轴等部位的磨损情况，并对这些部位进行润滑；紧固支承座螺栓，长春牵引车，必要时更换螺栓；调整锁钩和牵引销的配合间隙，调整方法是通过调整螺杆进行调整，4×2牵引车，调整完后通过螺母锁紧。

2. 拆卸牵引座检查时，注意检查牵引座本身有无裂纹和严重磨损，如果有裂纹或出现严重磨损而使牵引座变形或太薄时，应更换新件；检查锁孔，可用牵引销作配合检测，如果磨损超限导致配合间隙大，牵引车多少钱，可堆焊并加工到要求尺寸来进行修复，也可以更换锁钩、锁块和耐磨环修复；检查支座与本体的配合间隙，如配合松动，则更换橡胶弹性轴套；检查锁紧机构，脱挂和接挂应顺利干脆，保险装置应稳固可靠，如有异常则检查锁钩拉簧和编号手柄拉簧，检查保险机构，如弹簧弹性减弱应更换新件。

自卸货车的发动机、底盘及驾驶室的构造和一般载重汽车相同。高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，车厢前端有驾驶室安全防护板。发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵，车厢液压倾翻机构由油箱、液压泵、分配阀、举升液压缸、控制阀和油管等组成。车厢液压倾翻机构由油箱、液压泵、分配阀、举升液压缸、控制阀和油管等组成。发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵，高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，推动活塞杆使车厢倾翻。以后向倾翻较普遍，通过操纵系统控制活塞杆运动，可使车厢停止在任何需要的倾斜位置上。车厢利用自身重力和液压控制复位。

新自卸货车或大修出厂的车必须进行试运转，使车厢举升过程平稳无窜动。使用时各部位应按规定正确选用润滑油，大大节省卸料时间和劳动力，举升机构严格按期调换油料。按额定装载量装运，严禁超载。

新自卸货车或大修出厂的车必须进行试运转，使车厢举升过程平稳无窜动。使用时各部位应按规定正确选用润滑油，大大节省卸料时间和劳动力，举升机构严格按期调换油料。按额定装载量装运，严禁超载。

4×2牵引车-长春牵引车-鑫观华汽车货车由鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司提供。“青岛牵引车，

长春自卸车”选择鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司，公司位于：上海市奉贤区金汇镇大叶公路7419号，多年来，鑫观华汽车坚持为客户提供好的服务，联系人：郑。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫观华汽车期待成为您的长期合作伙伴！