

仓储叉车批发 马鞍山仓储叉车 芜湖中力叉车

产品名称	仓储叉车批发 马鞍山仓储叉车 芜湖中力叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车打不着火是什么原因呢？

叉车启动发动机时，发动机有转动但是打不着。维修方法：首先检查油路和电路都是否正常，检查方法如上，如果正常的话那就是活塞里面的压缩比过小，或者是汽油和空气混合雾化不好，或者是化油器有问题，柴油车的可能是喷油嘴雾化不好，则检查预热塞先来预热后再启动。

叉车发动机有转动，但是转动不均匀的话，则是启动马达有磨损拖底的情况了，更换新的启动马达后既可解决问题。

叉车应该是大家都熟悉的。你熟悉叉车的基本结构吗？我们来介绍一下内燃叉车的基本结构：

启动系统。柴油机使用的燃料是柴油，结构与汽油机基本相同，但供油系统组成不同，没有点火系统。柴油机的供油系统主要由空气滤清器、柴油滤清器、输油泵、喷油泵、调速器、喷油器和进排气歧管组成。

配气机构。配气机构是内燃机的一种通风机构，主要由进排气门、凸轮轴和传动部件组成。

供应系统。供应系统是一个确保新鲜可燃混合物被供应到气缸和废气被导出的系统。它主要由空气滤清器、燃油滤清器、化油器、气油泵和进排气歧管组成。

润滑系统。润滑系统是向内燃机运动部件表面提供润滑油的系统。它主要由油泵、滤油器、限压阀和管道组成。

冷却系统。冷却系统用于吸收和消散内燃机加热部件的多余热量。它主要由水泵、散热器、冷却风扇等部件组成。

点火系统。点火系统是为了保证在规定的时间内产生电火花。点燃钢瓶内压缩可燃混合物的装置。它由点火线圈、分电器和火花塞组成。

在柴油叉车的维修过程中，发动机作为内燃叉车的一个非常重要的部件，承担着整个叉车运行的动力源；当然，机械操作难免会带来磨损，所以维修也是一件经常发生的事情。

如何拆卸和清洗发动机

首先，从叉车上拆下发动机，阿母工业仓储叉车，必须在发动机完全冷却后进行，否则一些零件会变形。

1.水从发动机冷却系统中排出，发动机机油和液压油从发动机和液压变速箱中排出。

2.拆下安全棚和座椅，拆下散热器盖，仓储叉车维修，拆下排气管消音。

3.拆下脚踏板，拆下散热器、排气管及其附件。

4.拆卸连接器(软管、导管等。)发动机和液压传动装置等系统之间。

5.拆卸发动机和主传动装置(万向节等)之间的连接。

6.将发动机挂在起重设备上，仓储叉车批发，拧下与车架连接的插销。

7.用提升设备提升发动机，并将发动机放在工作台上。

检查磨损情况

1.先看机油的颜色和质量，表面是否有铁屑，再看机油的粘度。比如机油里有很多铁屑，说明曲轴蹄或连杆蹄要磨，甚至曲轴都磨损了。如果发动机发粘，说明机油很久没换了。

2.拆卸连杆活塞曲轴时，观察连杆瓦和曲轴瓦的状况。如果发现连磨损的整个连杆都不能再用，如果曲轴磨损不严重，磨轴后可以再用。

3.观察缸套的磨损情况，拆卸缸套时注意不要撞到机体，以防损坏。

此时，是发动机维修的主要步骤。虽然看似简单，马鞍山仓储叉车，但修发动机需要长期的经验。任何小细节上的错误都会导致发动机不能正常运转，所以发动机维修当然需要有经验的人员来操作，不能盲目的去做。

仓储叉车批发-马鞍山仓储叉车-芜湖中力叉车(查看)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖卓展工业设备销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

