

# 孝感智能锁 鼎贵兴智能家居

产品名称	孝感智能锁 鼎贵兴智能家居
公司名称	湖北鼎贵兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广埠屯电脑大世界252-252A号 华为智能家居红星美凯龙A馆三楼鼎贵兴
联系电话	18971644462 18971644462

## 产品详情

无锁孔智能锁安装方法：

- 1、安装前，要确认门锁状况，确认其现场的安装条件是否符合安装的要求。例如，是否有电源、是否有专管人员。
- 2、安装时，应完成执手换向，先确定门的开向，是左开还是右开。换向方法：用螺丝刀将螺丝拧松，然后轻轻的拿出执手，180度旋转，然后复位，再用螺丝刀将螺丝拧紧，执手的换向完成了。
- 3、应取螺柱与套筒螺母，将螺柱与套筒螺母拧入外无锁孔智能遥控锁锁板的螺丝孔内。并且，取过门线、排线，将其中一端插座从锁体上面的第二个孔位直穿过门的另一边与相对应的线用插座对接，确定无锁孔智能锁的锁板开关由OFF拨至ON。
- 4、将锁芯轴开槽的一端对应内锁板方向，安装在锁体孔内，并用锁芯螺丝锁紧。然后取方轴，有凸牙的一边插入锁体方孔内。
- 5、完成组装后，应进行测试开1锁灵敏性，转动执手，看是否能正常转动，不卡锁;用机械钥匙开门，是否能正常打开等。

以上内容就是无锁孔智能锁的安装方法，基本步骤与普通智能锁安装方法大同小异。无锁孔智能锁真正做到了防止技术开1锁，智能锁，喜欢这类智能锁的朋友可以根据以上方法进行安装更换。

## 线路复用技术

智能监控器和电子锁具异地放置。如果采用通信线路和供电线路分开的方式，势必要增加电缆芯数，安全隐患增加。本文采用了线路复用技术，仅用一根二芯电缆，实现了供电和信息的传输

在发送端，电子锁具通过脉冲变压器T将调制好的数据信号升压后发送出去；在接收端，脉冲变压器T将接收到的数据信号降1压后送解调器，以减少载波信号在传输过程中的损耗。为了减少通信和供电之间的相互干扰，对扼流圈L、耦合电容C的选择要综合考虑。

设载波频率 $f_0=400\text{kHz}$ ，为了保证绝大部分信号能量传输到接收端，取 $L=33.7\ \mu\text{H}$ ， $C_1=0.047\ \mu\text{F}$ 。

## 智能锁的品种分类之生物特征防盗锁

因为生物特征技能开展迅速，所以使用人体指纹、双眼、声响等简直不行重复的特征，作为载体来开门。常见的如指纹锁、人脸辨认锁、声控锁等等。长处是"钥匙"自身随身携带，安全性更高，遍及受高端用户的喜爱和追捧。

当然，技能日益精进，智能锁的功用品种也是层出不穷，很多产品集上面多种功用于一身，可遥控开启、可密码开启、可开启、可指纹开启，主动反锁和侵略警报也是必备人性化功用，从安全性上来说愈加可靠。但是，从智能锁自身来说，其性能有时仍存有不稳定性，（电子锁）例如遇到高温、强磁冲击等恶劣的环境，有些智能锁可能会失灵，指纹锁指纹读头使用寿命等等。

随着技术发展，必然会有更多锁具出现，比如新出现的声纹锁、人脸识别锁、虹膜锁等等。

孝感智能锁-鼎贵兴智能家居由湖北鼎贵兴科技有限公司提供。湖北鼎贵兴科技有限公司在监控摄像机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎贵兴科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。