

## 再生塑料破碎机 徐氏塑机 塑料破碎机

产品名称	再生塑料破碎机 徐氏塑机 塑料破碎机
公司名称	莱州市徐氏塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺工业园
联系电话	13853502382 13853502382

## 产品详情

型号

RL-350

RL-400

RL-500

破碎桶宽度(mm)

350

400

500

破碎刀数量(pcs)

6把转刀2把定刀

6把转刀2把定刀

6把转刀2把定刀

破碎功率(kw)

11

15

18 . 5

清洗功率(kw)

2.2

2.2

2.2

产能(kg/h)

150-200

200-250

15

18 . 5

清洗功率(kw)

2.2

2.2

2.2

产能(kg/h)

150-200

200-250

250-300

用水量(M3/h)

6

8

10

250-300

用水量(M3/h)

6

8

10

使用前1、在起动前，应当先用人力将传动轮搬动一两圈，确认运动灵活后，始可开机。等破碎机运转正常后才给料。2、停止运转前，应先停止给料并将机中物料排净，然后才切断电动机电源。3、在运转中要注意轴承的温度，务使轴承保持良好的润滑状态，并且注意音响和振动有无异常。发现不正常情况时，再生塑料破碎机，应停车检查是否被不易破碎的物件卡住，或机件是否损坏。4、要保持破碎机的给料均匀，塑料块塑料破碎机，防止过载。严防金属和木材等不能破碎的物件落入机中。无法破碎时，塑料破碎机厂家，入料水分不能过高;湿法破碎时，则需要保持适当的水量，防止因冲水不足而堵塞，降低生产能力。6、第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，塑料破碎机，减少启动阻力。应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因塑料破碎机室排出粉料进入转轴轴承。7、机器应保持良好接地。8、定期检查塑料破碎机皮带是否松弛，及时调紧6、第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，减少启动阻力。应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因塑料破碎机室排出粉料进入转轴轴承。7、机器应保持良好接地。8、定期检查塑料破碎机皮带是否松弛，及时调紧再生塑料破碎机-徐氏塑机-塑料破碎机由莱州市徐氏塑料机械有限公司提供。再生塑料破碎机-徐氏塑机-塑料破碎机是莱州市徐氏塑料机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事废旧塑料造粒机设备，废旧塑料造粒机生产厂家，废旧塑料造粒机厂家的厂家，欢迎来电咨询。