

# 十堰冷却塔厂家 帅尔杰冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家

产品名称	十堰冷却塔厂家 帅尔杰冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

## 产品详情

如发现旋转式水分配器转速慢且不均匀，应及时修理调整。如果喷嘴配水，应经常检查喷嘴是否堵塞。

设备应由专人管理，并配备管理系统、操作规程、定期维护、藻类和苔藓的定期管理和清洗，以免影响冷效果。如果发现这种情况，应立即停止检查和排除故障。确保冷却塔处于良好的工作状态。

更换或大修减速机通过一个月，清洗和更换润滑油，并长期进行检查以及润滑油技术水平。

检查浮子阀组件安装并正常工作。检查所有的连接螺钉，螺母应扎紧，依靠，封闭式冷却塔厂家，不允许任何松动，上面的检查过程中静态完成。

圆形玻璃钢冷却塔相较于其它种类的冷却塔来说，更加适合于工业设备降温，低噪声型冷却塔适合于空调制冷等一般水温的冷却。接下来为大家介绍的是它的几个组成特点。

- 1、塔体受力结构：为钢结构，增设了晶格式多向斜撑整塔刚性好，运行的振动幅0.15mm.钢结构采取了加强防腐措施，镀锌后涂环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯二道。
- 2、围护结构：为聚酯玻璃钢，质轻高强耐腐蚀，抗老化。
- 3、风筒：为动能回收型，气流组织合理、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
- 4、风机：叶片材质为环氧玻璃钢，叶片为机翼型，内充填发泡塑料，十堰冷却塔厂家，风机气动合理、风量大、噪声低、耐腐蚀。

5、减速机：水平卧式、噪声低、油润骨可靠、检修方便.

闭式冷却塔安装注意事项：

- 1、不应安装在四周有外墙或者密不透风的地方，玻璃钢冷却塔厂家批发，应该保持塔体与外墙的间距。
- 2、基础应水平不能倾斜，冷却塔中心垂直于地面，否则影响布水器及电机的工作。
- 3、应避免安装在煤烟灰尘较多及有腐蚀的地方。塔顶部不能用气焊，玻璃钢冷却塔厂家，电焊及其他明火，以免发生火灾。
- 4、配线应该按照设备技术标准及电力规范正确地进行电机的配线工作，使用适当的热继电器，交流接触器，保险丝以及开关装置。
- 5、应检查点击接线端子是否拧紧。即使只有一根电线松动，也会造成电机的单相运转，以致烧坏电机。要十分小心。

十堰冷却塔厂家-帅尔杰冷却塔-玻璃钢冷却塔厂家由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂在环保产品代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，帅尔杰冷却塔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵清元。