

污水处理鼓风机厂家 呼和浩特鼓风机厂家 诚泽机械现货供应

产品名称	污水处理鼓风机厂家 呼和浩特鼓风机厂家 诚泽机械现货供应
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

罗茨风机叶轮的腐蚀现象不但普通，而且危害很大。输送等腐蚀性气体必然要产生严重的腐蚀，处理各种非腐蚀气体的风机叶轮也会受到预料不到的腐蚀。特别是叶轮的局部腐蚀会导致叶轮的损坏。因此，风机运行前，必须掌握气体介质的准确成分，以便采取防腐蚀的措施。

叶轮产生腐蚀时，应采取如下措施进行处理：

- 1，重新分析气体介质的成分和使用的材料；
- 2，三叶鼓风机厂家，对介质为二氧化liu等的，要检测其混入水分的含量，然后采取适当处理措施。因为该两种介质除了干燥状态外，难有耐其腐蚀的材料。
- 3，检查防腐蚀材料的脱落情况。

防腐蚀材料有：薄不锈钢板、液态金属喷镀、金属喷涂所构成的金属被覆材料以及由涂料、橡胶、乙烯树脂等构成的非金属被覆材料。

若因腐蚀而造成转子不平衡，引起过大振动的，可以采用普通钢贴补的应急措施，但必须在短时间内更换耐久的处理件。

在腐蚀中，全部腐蚀比较容易处理，而沟槽腐蚀和间隙腐蚀等局部腐蚀或点蚀的腐蚀速度比较快，危险性要大。

1、罗茨鼓风机叶轮间隙的调整

将叶轮转到与水平方向45°角的位置，并将从动齿轮部对准主动齿轮标记压入轴上，依次安装上

齿轮挡圈，山东三叶鼓风机厂家，锁母等。将塞尺调整好间隙放入叶轮中间，转动从动、主动齿轮，呼和浩特鼓风机厂家，旋转几圈后取出塞尺，固定可以周向调整的从动齿轮，完成后用塞尺检测下叶轮间隙，看是否调整到合适的间隙，直到合适为止。

两叶轮间间隙 b_1 由加工保证。

2、轴向间隙调整

装配墙板是先保证轴向总间隙，然后通过调整轴承座上的垫片厚度，保证二端的间隙。

3、径向间隙的调整

径向间隙时通过机壳与侧板精密配合定位来保证的，咱们一般不需要调整。

罗茨风机吸粮机使用与常见故障排除

一、工作时检查电源是否匹配可靠牢固，如出现异常立即切断电源，以免损坏设备。异常排除后方可正常作业

二、三角带经过一段时间后会 出现松动现象，影响出料效果。这时要停止作业，将两则板打开调整即可。三角带如出现磨损严重，须更换同型号的三角带。

三、空载开机时有振动属正常现象。

四、使用过程中如出现出料口堵塞，可将前端盖打开，检查料箱内是否有异物，污水处理鼓风机厂家，并将异物取出。同时检查进料口是否有布条、塑料布等缠绕物并清除，并清出进料管内部分粮食（大约1米左右），然后开机即可。

五、应保持主机下50厘米管子呈垂直状态。

污水处理鼓风机厂家-呼和浩特鼓风机厂家-诚泽机械现货供应由济南诚泽机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南诚泽机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!