

自然风机 风机 常熟中宝通风

产品名称	自然风机 风机 常熟中宝通风
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机：

负压风机水量调节，湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可，水流量通过调节水泵减压阀的开度，可调节湿帘总供水量（反比）；而调节湿帘件进水球阀的开度，负压风机可调节湿帘件的供水量。

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时，负压风机严禁通电水泵，否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵；由于湿帘蒸发消耗水量，所以水泵通电时，必须确保水源供水正常（补水水阀处于常开状态）。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，风机，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机叶轮保养：

在叶轮运转初期及所有定期检查的时候，无动力风机价格，只要一有机会，都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。只要有可能，都必须使叶轮保持清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等，因为随着运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，无动力风机厂家，而造成叶轮平衡破坏，以至引起转子振动。

叶轮只要进行了修理，就需要对其再作动平衡。如有条件，可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。

在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经松动。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

玻璃钢负压风机屋顶安装注意事项

- 1、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
- 2、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
- 3、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，自然风机，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
- 4、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

自然风机-风机-常熟中宝通风由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！