

盐城风机 常熟市中宝通风设备 负压风机厂家

产品名称	盐城风机 常熟市中宝通风设备 负压风机厂家
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，无动力风机价格，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

排气扇安装

排气扇安装必须可靠、牢固，与地面相距2.3m以上；

排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上；

记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源；

带风扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；

提醒大家当利用插座供电时，盐城风机，的电源线应配接符合安全标准的插头；

排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地；

排气扇的电源尽量要接全极开关；

天花板顶部必须设置检查孔；

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，

产品销售到各大城市及地区。

安装使用

提醒大家一定要避免气体通过敞开的气道和其他烟火设备通道回流；

不得将管道弯成V字形、扛铃形等形状而阻碍空气流通；

房间里必须开设有除之外的进气孔，以保证新鲜空气进入；

排气扇在运转过程中请勿将水淋在机体上；

排气扇友情提醒用户排气扇拆卸或清洗时，必须先切断电源。（谨记）

安装要求

对于安装工员来说在安装排气扇之前，工业负压风机，是需要确定好一个安装方位的，这个方位的确认需要注意使用环境，看具体安装在哪个部位为合适，这样才能使排气扇达到最佳的使用效果。安装时，负压风机厂家，要注意每个紧固件是否都安装紧了，一确保排气扇能正常安全的运行。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 使用环境：

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

盐城风机-常熟市中宝通风设备-负压风机厂家由常熟市中宝通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常熟市中宝通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!