

鑫源温控咨询客服 无线温控器厂 本溪无线温控器

产品名称	鑫源温控咨询客服 无线温控器厂 本溪无线温控器
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

温控器应该具体安装在什么位置呢？温控器应该安装在室内空气循环畅通并且适宜进行操作的墙体上，本溪无线温控器，高度距离为距地面1.5m为宜。但墙体不要选择楼道方向的墙体，因为楼道方向的墙体要比室内墙体的温度要低。不要安装在门旁或者窗户旁，无线温控器订购，以避免有风直接吹向温控器，干扰壁挂炉的正常工作。也不要安装在有热量散发的如暖气片、壁炉、电视机等设备的旁边。

温控器应工作于空气相对湿度不大于90%、无腐蚀性、可燃性气体和导电尘埃存在的环境内。温控器采用接触感温时，应使其端盖紧贴被控器具的发热部位，并应在端盖感温表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质。温控器通过接触液体或蒸汽感温时，采用不锈钢端盖的产品，无线温控器厂，并应有可靠的防漏措施，以免液体渗漏到温控器绝缘部件上。在安装过程中不可把端盖顶部压陷或使其变形，以免影响产品温度及其它性能。

通过增加控制箱内继电器转换来控制多个风机盘管的电机和管道电磁阀，温控器启动低档时风机盘管和电磁阀通控制箱RH和RV转换同时运行，中档同样如此，这样达到一个温控器控制多个风机盘管目的，为了能准确感应空间内的温度把感温原件放在房间居中回风口内，通过线缆传至温控器，控制器内的继电器的电流值根据控制风机盘管数量功率整定。

鑫源温控咨询客服(图)-无线温控器厂-本溪无线温控器由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省鑫源温控技术有限公司是从事“温控器,电采暖集中控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷总。