

源润达水泵 压滤机入料泵厂 湖南压滤机入料泵

产品名称	源润达水泵 压滤机入料泵厂 湖南压滤机入料泵
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

压滤机入料泵使用注意事项：使用:

- 1、开车前应将泵内灌满须输送的液体（如泵是吸上的情况），关闭出口闸阀，接好电源。
- 2、接通电源，湖南压滤机入料泵，检查泵的转向是否正确。
- 3、机组试运转5-10分钟，如无异常现象可投入运行。
- 4、停机时，应先将出口的闸阀关闭，然后再切断电源。压滤机入料泵

压滤机入料泵维护和保养：

- 1、定期检查泵和电机，压滤机入料泵生产厂家，更换易损零件。
- 2、长期停机不用时，应清洗泵内流道并切断电源。
- 3、严禁空运转。

压滤机入料泵怎么拆开维修，拆开如何装配，

准备工具、物料

公制梅花/开口扳手一套、轴承拉拔器(常见三角拉马)、磁力百分表、外径千分尺、卡尺、塞尺、直角尺、铜棒、加柄起子、锤子、同规格V型铁2块、清洗煤油及油盆、棉纱等;

压滤机入料泵拆装工具三角拉马

拆泵注意事项

- 1、压滤机入料泵拆前确保泵内液体排放干净，如果拆转子，转子轴承箱内的润滑油应排放干净，如果是新加的油存起来，维修后继续使用，压滤机入料泵厂，不要直接倒掉;
- 2、对于时间久太紧或生锈，造成不好拧开的螺丝，可用提前准备的煤油润滑螺母，或木锤轻敲螺母再拆卸，其他部位也可采用该方法;
- 3、对于重要部件提前做好标记，以免复位时出错，接合面和易碰伤的部件应妥善保存好，防止损坏;
- 4、拆下来的垫片如果损伤严重应更换新垫片，拆除的零部件应用煤油清洗后再进行装配

压滤机泵的分类，接液部分安材质分可分为：碳钢的、玻璃钢的、衬胶的、不锈钢的等等。按结构分可分为立式和卧式两种。

压滤机泵设计特点：

当压滤机滤室本快速泵满料浆后，泵应向滤室持续提供高压，以保证料浆中的水分被快速压榨出来，泵的密封在高压、高浓度料浆以及温度、腐蚀的联合作用下往往容易失效，以至于整个压滤系统无法正常生产。压滤机入料泵压滤机入料泵

压滤机泵使用及维护

- 1、开车前应将泵内灌满须输送的液体（如泵是吸上的情况），关闭出口闸阀，接好电源。
- 2、接通电源，检查泵的转向是否正确。
- 3、机组试运转5-10分钟，如无异常现象可投入运行。
- 4、停机时，压滤机入料泵厂家，应先将出口的闸阀关闭，然后再切断电源。

压滤机入料泵压滤机入料泵

压滤机泵维护和保养：

- 1、定期检查泵和电机，更换易损零件。
- 2、长期停机不用时，应清洗泵内流道并切断电源。
- 3、严禁空运转。压滤机入料泵

源润达水泵(图)-压滤机入料泵厂-

湖南压滤机入料泵由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司是河北 保定 ,污水泵

、杂质泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在源润水泵领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创源润水泵更加美好的未来。同时本公司还是从事泥浆泵，pn泥浆泵，nl泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。