

广东建筑立式二次构造柱泵 @ 【任县昌益机械厂】

产品名称	广东建筑立式二次构造柱泵 @ 【任县昌益机械厂】
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

河北任县昌益机械厂新型立式液压二次构造柱泵

立式液压二次构造柱泵一个的特点就是结构先进，每一个结构每个零件的构成都是为了提高工作效率，可以说先进的结构就可以让注浆泵拥有更多的优点，同时也因为注浆泵的结构先进，这种设备还具有体积小，可以移动的特点，甚至对于机械本身常出现的故障问题，也可以得到一个减少，对减少企业的资金投入其实也都是会有很大的帮助的。再者注浆泵可以移动的特点也让注浆泵的日常的维护变得更加的简单，而这其实都是其特有的结构所注定的，当然了也由于其结构的先进，所以就可以针对不同行业的浆泵的需要，是建筑行业中不可缺少的一种设备。

正确使用小型二次结构泵方法：

1、接通电源后打开电源开关。先按“油泵启停”，以启动油泵，再按“泵送启停”（泵送启停是控制机器向外打料动作的）。如果需要停泵则先按“泵送启停”，稍候在按“油泵启停”即停止工作。

- 2、不管按动、搬动任何按钮，一定要等电磁阀泄完压再进行下一步操作。(磁阀泄压时全产生蜂鸣声，待停止蜂鸣声后，再进行下一步操作)。
- 3、工作时料斗内的混凝土漏出S管上端时，就要停止工作，待加入混凝土后再继续工作。本机不能抽空，否则易造成堵管。
- 4、混凝土应用多浆混凝土，(俗称稀点)不能用较干的混凝土。而且混凝土必须搅拌均匀后再放入料斗，且忌用稀、稠相间的料，否则易造成堵管
- 5，正常工作时，建筑立式二次构造柱泵，油压在12--15兆帕。油压过低或过高时，请调整溢流阀(三个电磁阀中高的那个)溢流阀左侧有个黑色旋钮。先松母，顺时针旋转压力增大，反之减少，调到适量后再将锁母锁紧。
- 6、如何调节压力：按住点动一缸或点动二缸五秒后，听到蜂鸣声时，不需松开手，看压力表指向即为高压力。
- 7、正常浇筑二次构造柱泵时，如打好一根需挪到另一根时，先将正、反泵搬到反泵位置，再按泵送启停，然后回抽一部分混凝土，使得管道的前端较轻、方便移动。

河北任县昌益机械小型砂浆细石泵设备供应厂家价格低质量好

在国家新标准中，引用了混凝土输送泵的能力指数概念；即混凝土输送泵的实际出口压力与每小时实际输送量之乘积，该值越大，其能力指数也越大，机械在设计时，还采用了高低压切换的功能设计，以满足不同的施工要求，在经济状态下，又能产生较大的输送量，或者以相同的电机功率，产生较高的出口压力。电机过小，同时也满足不了工程需要。在工程中，我们要合理的选择适合我们的混凝土输送泵，这样既可以避免不必要的浪费，和不必要的消费。在现代化科技发展中，实用机械成为了人类发展历程中重要的角色，尤其在建筑矿山原物料运输方面，光靠人力运输特别的费力且效率地，危险性极高

广东建筑立式二次构造柱泵-@【任县昌益机械厂】由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂在装修机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌益机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。