

玻璃钢管道选型 日照玻璃钢管道 河北寰球玻璃钢公司

产品名称	玻璃钢管道选型 日照玻璃钢管道 河北寰球玻璃钢公司
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

玻璃钢壁式风机

外型美观、安装方便、整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，玻璃钢管道选型，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。

防雨和防自然风倒灌作用；风机出口靠外墙侧装有百叶风门，当风机停转时，百叶风门自动关闭以防止室外雨水和自然风向室内倒灌，风机运转时风门自动开启。

运行平稳、噪声低；风机进风口装有格栅、即能确保气流稳定，又能起到安全网作用；方形整体安装牢固、振动小、运行平稳、噪声低。

玻璃钢风机的正确安装步骤

选购到正规厂家生产的玻璃钢风机只是一步，的玻璃钢风机再配合正确合格的安装方法才算是一个成功的施工，那么玻璃钢风机安装过程中需要有哪些重要的因素呢，下面和大家分享一下玻璃钢风机的正确安装步骤。

熟悉玻璃钢风机的样本，熟悉玻璃钢风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等;风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，玻璃钢管道报价，并对各部件进行检查，附件是否完整，部件联接是否紧固。认真检查，风叶有否因运输损坏或变形，玻璃钢管道厂家，否则应待修复后方可安装。

联接风机进出口的风管应当单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，日照玻璃钢管道，使之自然吻合，不得强行联接。

玻璃钢风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或控碰现象，有无妨碍转动的物品，在无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露面部分应有防护罩(用户自备)，如风机进风口不接管道时，也需添防护网或其它完全装置(用户自备)。

玻璃钢风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。电机接线必须有知识的电工接线。玻璃钢风机全部安装后应检查风机的内部是否有遗留的工具和杂物。

玻璃钢管道选型-日照玻璃钢管道-河北寰球玻璃钢公司由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司是一家从事“玻璃钢风机,环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“寰球玻璃钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使寰球玻璃钢在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！