

中力电动叉车维修电话 中力电动叉车 博瑞哲

产品名称	中力电动叉车维修电话 中力电动叉车 博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

D、松开手刹：

- 1、左手抓住手刹手柄;
- 2、大拇指顺势按住手刹手柄上端的按钮;
- 3、接着，手不要松开，顺势向后拉;
- 4、后松开即可翻开手刹;
- 5、翻开手刹的一起左脚要踩在脚制动踏板上;

E、推进排挡杆预备起步：

- 1、用手悄悄放在方向盘上;
- 2、左手捏住排挡杆，悄悄向前方推进;
- 3、此刻，左脚仍是放在脚制动上踩住;
- 4、将排挡杆推到1档的方位上;
- 5、将左手换握方向盘手柄，左手再抓住铲臂前倾控制杆，将控制感向后拉，铲臂前倾(后仰)
- 6、然后，右手换握门架升降控制杆，并且，将控制杆向后拉为上升。7铲臂上升离地面的刚度以小于500mm为宜。

7、叉车不得停放在纵坡大于5%的坡道上。

F、预备起步时：

- 1、环顾四周，看看有无人或物在叉车周围，防止发作风险。
- 2、鸣笛后再起步。
- 3、1档起步慢行。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

1、作业前检查

1.1出车前的预备和检查

- 1、对车辆上班运用状况进行了解，交班人员应如实阐明车辆的作业状况、现在状况。
- 2、检查车辆外观有无磕碰状况，螺栓有无松动，玻璃是否无缺，中力电动叉车哪家好，各零部件是否齐全，检查轮胎气压是否到达规则气压，轮胎是否损坏。
- 3、轮胎磨损规范以目测是否显露胎线为准，小轮车拖斗轮胎磨损胎应少于8厘米。检查叉车门架、是否松动，中力电动叉车维修电话，如松动加以紧固；02门如变形可以进行校、油漆是否脱落，如脱落可以进行补刷油漆。

二级技术保养

除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

- 1、清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀，中力电动叉车哪里生产，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。
- 2、清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，中力电动叉车，更换新油。
- 3、检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。
- 4、检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。
- 5、拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。
- 6、清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。
- 7、清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。
- 8、拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。

??9、拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。

??10、检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。

??11、拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。

??12、检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。

??13、检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。

??14、清洗水箱及油散热器。

??15、检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。

??16、拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。

??17、检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，必要时进行调整。

中力电动叉车维修电话-中力电动叉车-博瑞哲由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司为客户提供“机电设备,电动堆高机,物流设备,牵引车”等业务，公司拥有“台励福,比亚迪”等品牌，专注于行业设备等行业。，在江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卢旭。