

# 成都PLC维修公司/三菱/欧姆龙/西门子

产品名称	成都PLC维修公司/三菱/欧姆龙/西门子
公司名称	雷煜自动化
价格	300.00/台
规格参数	不限品牌:PLC无显示维修 PLC指示灯:西门子PLC免费检测 现场维修:PLC解密、不能通讯
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

上海总公司，成都分公司都可以提供维修服务。

上海公司地址：上海市青浦区崧泽大道6686号1-207

成都公司地址：四川省成都市青白江区清泉大道一段716号

成都雷煜自动化维修公司承接三菱/欧姆龙/西门子PLC解密维修/欧姆龙PLC解密维修/西门子PLC解密维修/三菱PLC解密维修/相信您的选择，PLC程序解密，专业解密，绝不会损坏程序，安全放心，专业解密各类PLC所有西门S7-200PLC（进口、国货CN型）的密码。型号包括（212、214、216、222、220CN、224、224CN、CN2、226、226CN、226XM）轻松解密4级和CPU密码。是迄今为止为先进且真正实用的解密方法。

成都雷煜自动化维修公司承接三菱/欧姆龙/西门子PLC解密维修/欧姆龙PLC解密维修/西门子PLC解密维修/三菱PLC解密维修/相信您的选择，PLC程序解密，专业解密，绝不会损坏程序，安全放心，专业解密各类PLC所有西门S7-200PLC（进口、国货CN型）的密码。型号包括（212、214、216、222、220CN、224、224CN、CN2、226、226CN、226XM）轻松解密4级和CPU密码。是迄今为止为先进且真正实用的解密方法。

plc故障：指示灯全闪，指示灯全亮，指示灯不亮，通讯不了，网口坏，不识别模块维修。

PS307电源不通电以及不稳定；

成都雷煜自动化维修公司承接三菱/欧姆龙/西门子PLC解密维修/欧姆龙PLC解密维修/西门子PLC解密维修/三菱PLC解密维修/相信您的选择，PLC程序解密，专业解密，绝不会损坏程序，安全放心，专业解密各类PLC所有西门S7-200PLC（进口、国货CN型）的密码。型号包括（212、214、216、222、220CN、224、224CN、CN2、226、226CN、226XM）轻松解密4级和CPU密码。是迄今为止为先进且真正实用的解密方法。

成都雷煜自动化维修公司承接三菱/欧姆龙/西门子PLC解密维修/欧姆龙PLC解密维修/西门子PLC解密维修/三菱PLC解密维修/相信您的选择，PLC程序解密，专业解密，绝不会损坏程序，安全放心，专业解密各类PLC所有西门S7-200PLC（进口、国货CN型）的密码。型号包括（212、214、216、222、220CN、224、224CN、CN2、226、226CN、226XM）轻松解密4级和CPU密码。是迄今为止为先进且真正实用的解密方法。

西门子PLC模拟量模块故障：点无输入/输出，SF灯亮，指示灯一直亮等故障维修，

西门子200系列PLC维修特价型号：

CPU维修特价模块型号

6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出

6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出

6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出

6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU 224XP DC/DC/DC

6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU 226 DC/DC/DC

6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出

维修特价扩展模块型号

6ES7 221-1BF22-0XA0 EM 221数字量输入模块，8输入 24V DC

6ES7 221-1EF22-0XA0 EM 221数字量输入模块，8输入（交流120/230V AC）

6ES7 221-1BH22-0XA0 EM 221数字量输入模块，16输入 24V DC

6ES7 222-1BD22-0XA0 EM 222数字量输出模块，4输出 24V DC-5A

6ES7 222-1HD22-0XA0 EM 222数字量输出模块，4输出 继电器-10A

6ES7 222-1BF22-0XA0 EM 222数字量输出模块，8输出 24V DC

6ES7 222-1HF22-0XA0 EM 222数字量输出模块，8输出 继电器

6ES7 222-1EF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，8输出（交流120/230V AC）

6ES7 223-1BH22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，8输入24V DC/8继电器输出 6ES7 223-1BL22-0XA0 EM

6ES7 223-1PL22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，16输入24V DC/16继电器输出

6ES7 223-1BF22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，4输入/4输出 24V DC

6ES7 223-1HD22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，4输入24V DC/4继电器输出 6ES7 223-1BH22-0XA0 EM

6ES7 231-0HC22-0XA0 EM 231模拟量输入模块，4输入

6ES7 231-7PB22-0XA0 EM 2路输入热电阻

6ES7 231-7PD22-0XA0 EM 4路输入热电偶

6ES7 232-0HB22-0XA0 EM 232 模拟量输出模块, 2输出

6ES7 235-0KD22-0XA0 EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出

我司代理西子产品 价格公道 维修速度快 价格合理  
PLC S7 300 S7 400 S7 1200 S7 1500 S5 常见故障为：电源电路坏

6ES7 241-1AA22-0XA0

EM241 调制解调器模块

6GK7 243-1EX00-0XE0

CP243-1 工业以太网模块

6GK7 243-1GX00-0XE0

CP243-1IT 工业以太网模块

附件

6ES7 291-8GF23-0XA0

MC291,新CPU22x存储器盒,64K

6ES7 297-1AA23-0XA0

CC292,CPU22x时钟/日期电池盒

6ES7 291-8BA20-0XA0

BC293,CPU22x电池盒

6ES7 290-6AA20-0XA0

扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM

6ES7 901-3CB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m

6ES7 901-3DB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口, 5-开关

6ES7 292-1AD20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸

6ES7 292-1AE20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸

6ES7 292-1AG20-0AA0

CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸

6AV6 640-0AA00-0AX0

300PLC型号：

6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块（16点, 24VDC）

6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块（16点, 24VDC）

6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块（16点, 24VDC, 源输入）

6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块（32点, 24VDC）

6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块（16点, 24VDC, 诊断能力）

6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块（32点, 120VAC）

6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块（8点, 120/230VAC）

6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块（8点, 120/230VAC）

6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块（16点, 120/230VAC）

6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块（16点, 24/48VDC）

6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块（16点, 48/125VDC）

6ES7 321-1BP00-0AA0 开入模块（64点, 24VDC）

6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块（16点, 24VDC）

6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块（16点, 24VDC）高速

6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块 ( 8点 , 48-125VDC )  
6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块 ( 8点 , 24VDC ) 诊断能力  
6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块 ( 16点 , 24VDC , 独立接点 , 故障保护 )  
6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块 ( 32点 , 24VDC )  
6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块 ( 32点 , 120VAC/230VAC )  
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块 ( 8点 , 24VDC , 2A )  
6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块 ( 8点 , 120V/230VAC )  
6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块 ( 8点 , 120V/230VAC , 独立接点 )  
6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块 ( 8点,继电器,2A )  
6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块 ( 8点,继电器,5A , 独立接点 )  
6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块 ( 16点,继电器 ) )  
6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块 ( 8点,继电器,5A , 故障保护 )  
6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块 ( 16点 , 120V/230VAC )  
6ES7 322-1BP00-0AA0 开出模块 ( 64点 , 24VDC )  
6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入 , 24VDC ; 8点输出 , 24VDC模块  
6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入 , 24VDC ; 16点输出 , 24VDC模块

#### 模拟量模板 西门子S7-300模块销售代理商

6ES7 331-1KF02-0AB0  
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块 ( 8路 , 多种信号 )  
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块 ( 2路 , 多种信号 )  
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块 ( 8路 , 15位精度 )  
6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块 ( 8路 , 15位精度 , 4通道模式 )  
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块 ( 8路 , 14位精度 , 快速 )  
6ES7 331-1KF02-0AB0 模拟量输入模块 ( 8路, 13位精度 )  
6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻  
6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶  
6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块 ( 4路 )  
6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块 ( 2路 )  
6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块 ( 8路 )  
6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块 ( 4路 , 15位精度 )  
6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入 ( 4路RTD ) /模拟量输出 ( 2路 )  
6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入 ( 4路) /模拟量输出 ( 2路 )

#### 电源模板

1 6ES7 307-1BA00-0AA0  
2 6ES7 307-1EA00-0AA0  
3 6ES7 307-1KA01-0AA0

#### CPU

4 6ES7 312-1AE13-0AB0  
5 6ES7 312-5BE03-0AB0  
6 6ES7 313-5BF03-0AB0  
7 6ES7 313-6BF03-0AB0  
8 6ES7 313-6CF03-0AB0  
9 6ES7 314-1AG13-0AB0  
10 6ES7 314-6BG03-0AB0  
11 6ES7 314-6CG03-0AB0

12 6ES7 315-2AG10-0AB0

13 6ES7 315-2EH13-0AB0

上海西门子plc s7-400维修销售，通讯不上维修，电源烧毁维修，程序备份等

### 电源模块

6ES7 407-0DA02-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 407-0KR02-0AA0 电源模块(10A)冗余

6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 971-0BA00 备用电池

### CPU

6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存

6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM

6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM

存储卡、4个同步模块、2根系统电缆包域及4个备用电池(型号407-0A)、2个电源、2个1M

存储卡、4个同步模块、2根系统电缆包域及4个备用电池(型号405-0A)、2个电源、2个1M

6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存

6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存

6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存

6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存

6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存

### 内存卡

6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM

6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM

6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM

6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM

6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM

6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM

6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM

6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM

6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM

6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字节 RAM

6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM

#### 开关量输入模板

6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断

6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)

6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)

6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)

#### 开关量输出模板

6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC , 2A )

6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出 , 24VDC,0.5A

6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出 , 24VDC,0.5A,中断

6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出 , 120/230VAC , 2A

6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出 , 继电器 , 5A

#### 模拟量模块

6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入 , 13位

6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入 , 13位 , 隔离

6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入 , 14位 , 隔离 , 线性化

6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入 , 14位 , 隔离

6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入 , 16位 , 隔离

6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电偶

6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电阻

6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出 , 13位 , 隔离

#### 功能模板

6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板

6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板

6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器

6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板

6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块

6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块

6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP快速处理系统

6ES7 953-8LJ20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)

6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板

6DD1 607-0EA0 EXM 448 通讯扩展模板

6DD1 607-0EA2 EXM 448-2 通讯扩展模板

6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆

6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆

6DD1 684-0GC0 SC62连接电缆

6DD1 681-0AE2 SB10端子模块

6DD1 681-0AF4 SB60端子模块

6DD1 681-0EB3 SB61端子模块

6DD1 681-0AG2 SB70端子模块

6DD1 681-0DH1 SB71端子模块  
6DD1 681-0AJ1 SU12端子模块  
6DD1 681-0GK0 SU13端子模块  
通讯模板  
6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器  
6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1通讯处理器  
6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2通讯处理器  
6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板  
6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板  
6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板  
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站  
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站  
6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议  
6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议  
6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器  
6GK7 443-1EX41-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器  
6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板 (新) 近距离同步 (10米以内)  
6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板 (新) 远程同步模板 (10米到10公里, 用同长度的光缆)  
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆 (1米) (新)  
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆 (2米) (新)  
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆 (10米) (新)  
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系统可选软件包  
6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权  
6ES7 197-1LA03-0XA0 Y-LINK  
6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器  
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)  
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)  
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)铝板  
6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)铝板  
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板 (18槽)  
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板 (18槽)  
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板 (18槽) 铝板  
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架 (18槽)  
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架 (9槽)  
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1机架 (18槽) 铝板  
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2机架 (9槽) 铝板  
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0  
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0  
6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米)  
6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米)  
6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器  
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1  
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1  
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆 (0.75米)  
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆 (1.5米)  
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3

6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3

6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆（5米）

6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆（10米）

6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆（25米）

6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆（50米）

6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆（100米）

6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器

6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块

6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块