

台面城市红绿灯游乐设备-车款游艺机巴士曲棍球

产品名称	台面城市红绿灯游乐设备-车款游艺机巴士曲棍球
公司名称	中山市港兴源金属制品有限公司
价格	13500.00/件
规格参数	品牌:GXY 材质:玻璃钢 是否提供加工定制:是
公司地址	中山市港口镇沙港西路96号之福田十路1号
联系电话	13822714478 13923337576

产品详情

品牌	GXY	材质	玻璃钢
是否提供加工定制	是		

一. 功能特点

1. 嘉年华彩票类机器；
2. 游戏玩法新颖，刺激，极富休闲娱乐性；
3. 外形设计美观大方，图案鲜艳、细腻，用料精致；
4. 采用大规模集成化电路，内置程式，工作性能稳定、可靠；
5. 运用进口彩票机；
6. 适应通用类型彩票；
7. 采用进口投币器，币重直径从20mm至28mm可调，精度高、稳定、可靠；
8. 游戏程式及营收比率细腻可调。

玩法说明：

- 1,投币，游戏开始。
- 2，玩家在出球口取出游戏球，将球放置台面进行对打游戏。
- 3，在游戏时间内，玩家将球打入对方球门得分。
- 4，游戏结束，出相应彩票。

二．机器规格及技术参数

- 1．工作电压：ac220v ± 5% 50hz(或ac 110v ± 5% ， 60hz,具体使用电压请参照机器铭牌)；
- 2．最大消耗功率：350w；
- 3．外形尺寸：w1200 × d2200 × h1700 (mm)；
- 4.重量：约165kg;
- 5.环境条件：（室内）温度：-10~+40 湿度： 90%;大气压：86pa~106pa.

三．随机附件清单

为了你正常的使用本机器，请你在打开包箱后，仔细检查是否具备以下物品：

(1) 主机一台

(2) 维修配件一套，清单如下：

序号	配件名称	规格	数量	单位	图形	备注
1	电源线	1.8米	1	条		
2	保险管	5x 20mm	2	只		5a
3	说明书		1	本		
4	币箱钥匙	ah78	1	把		
5	维护门钥匙	ah57	1	把		前门和后
6	计分开关		1	个		

四．机台整体结构图

玩家分数显示1

时间显示 玩家分数显示2 手推柄 出票口 投币口

五．安放、固定及搬移

此机台适合在室内使用，不准在户外使用。

在户外使用会影响机台的性能。

2．安放范围尺寸：

机台应按以下尺寸摆放，有足够的空间令空气得以流通，机台的散热效果会更好。

3．机器不要在以下地方使用：

- 1．会使机器产生凝水或温度大的冷凝地方；
- 2．在靠近高温物体的地方；
- 3．靠近危险物品的地方；
- 4．在光滑或不稳定的地；
- 5．在靠近易产生火花的设备附近；
- 6．在震动严重的地方；
- 7．在多灰尘的环境。

8、搬运时必须注意：

- (1) .在搬动前必须先关掉电源，并拔掉电源连线。
- (2) 在搬移时如果出现脚轮不能转动，请更换脚轮。
- (3) .随意的人为移动、翻转、运输等会损坏设备，破坏机械性能等。
- (4) .确认在移动、翻转、运输等过程中要符合厂家要求。

六.电源接线方法

注意：

电源线不能被重物压住，这样会损坏电线容易致短路，严重者可能导致火灾。当从插座拔出电源线时，应抓住插头拔出，不能抓住电线拔出。不能直接用湿手拔出插头。不能用力拉伸、扭曲电源线，不能把电源线外露靠近高温物体。电源线不能轻易被人踢到或接触到。要使用正确的电压和保险丝（参考技术参数）

七、电源接盒说明

- (1) 本机器使用交流 “ 220v ± 5% 50hz (或110v ± 5% 60hz) 。

(2) 保险器内安装交流保险，规格为“220v 5a直径20mm（或110v 10a直径20mm）。

(3) 电源开关用于接通/关断连接。

(4) 接地端子：与专用地线连接。

八．使用及维护须知

1．对机台进行维护及修理时必须关断电源。

为了避免电路短路，有关人员在接触机台内部器件前先关断电源。如果此操作需要电源接通，须符合操作说明书的要求。

2．当替换器件时确定选用合适的配件。

使用不正确的配件会导致火灾或电器短路，损坏主板和无器件。

3．不要随意拆卸、组装、改动设备。

这样会导致火灾或电器短路、机械故障等。

4．确认在移动、翻转、运输等要符合厂家要求。

随意的人为移动、翻转、运输等会损坏设备，破坏机械性能。

5．此机台适合在室内使用，不宜在户外使用。

在户外使用会影响机台的性能。

6．机台不要在以下地方使用：

漏水或高湿的地方。

靠近高温物体的地方。

靠近危险物品的地方。

光滑或不稳定的地方。

靠近易产生火花和设备。

震动严重的地方。

多灰尘的环境。

7．不要在机台上面放置装有水的花瓶、杯子、容器等，也不要放在机台上面放置化学品和很重物。

溢出的液体会导致电器短路损坏器件，化学品会腐蚀机器，高空落物会伤害人体和破坏机台。

8．在机台排气口处不要放置物体。

排气口被挡住会导致机台温度升高，影响机器的正常工作甚至损坏器件。

9. 电源线不能被重物压住。

这样会损坏电线引起短路和火灾。

10. 当从插座拔出电源线时，应抓住插头拔出，不能抓住电线拔出。

这样会损坏电线，引起短路和火灾。

11. 不能直接用湿手拔出插头。

否则会引起触电伤害人体。

12. 不能用力拉伸、扭曲、折叠电源线，不能把电源线外露靠近高湿物体。

以上做法都会损坏电线，引起短路和火灾。

13. 电源线不能轻易被人踢到或接触到。

这样会伤害人体和损坏机台。

14. 要使用正确的电压和保险丝（见技术参数）。

使用其它标准电压会引起短路和火灾，使用不合适的保险线会损坏机器、引起火灾。

15. 不能随意对火灾或操作失控等故障。

九.主板说明

j4: 2号串行口输出. j1:大电流输出端子.

2号cpu j2: 普通输出口

j8: 1号行口通信. j9: 2号串行通信

j12:电源输入 j3: 1号串行口输出

j7: 输入口 j6:输入端口

11 j5基本输入输出，用于票机，码表和役币器

12 1号cpu

13 j13:声音输出.(接功放板).

十、测试方法

测试方法程序进入:

按住测试面板test按键即可进入,按一下test键一次,此时显示为: p1、 v10 (表示版本号)

再按一下test键一次此时数码管显示为 : p2

数码管显示 : 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9。

再按一下test键一次 , 此时数码管显示为 : p3

是检测显示主板上所有输入口共32路 , 方法每按动一下输入口的元件 , 数码管会显示该输入口的接口代码。

再按一下test键一次 , 此时数码管显示为 : p4

是检测主板上 , sw1、 sw2、 sw3、 sw4 , 所有拨码开关功能。拨码拨到no状态 , 数码管显示拨码代码。

再按一下test键一次 , 此时数码管显示为 : p5

是检测机台所有输出口共32路 , 检测p5的所有功能使用方法 :

数码管显示p5后 , 按动一下检测面板cleapjp钮进入测试检测 , 每按动一下此按键 , 数码管显示每个输出口的功能代码。

再按一下test键一次 , 此时数码管显示为 : p6

是检测机台所有音乐 , 进入后 , 每按动一下cleapjp键按键 , 数码管会显示音乐的代码。