

二手自动打胶机 唐河宏晟机械设备公司

产品名称	二手自动打胶机 唐河宏晟机械设备公司
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

汽车大灯热熔胶打胶机

- 1、专为汽车配件行业汽车大灯打胶而设计，设备有效行程500*500*150mm，加高内空为200mm，能适合大多数的汽车大灯的打胶作业。
- 2、机器采用电脑控制，天豪的点胶软件，先进的CCD视觉系统辅助编辑，使操作更加简单，人性化。
- 3、日本的松下伺服电机和美国的CKD滚珠丝杆导轨搭配，让机器在三围空间涂胶时走得更顺畅，稳定，能24小时不间断工作，三年内无故障运行。
- 4、搭配天豪热熔胶机5L齿轮泵循环供胶，实行三段加热，让出胶更平稳顺畅。
- 5、采用高粘度硅胶时可选配天豪20KG高粘度硅胶打胶泵，节省频繁上料时间。

保修半年、终身维护，宏晟二手自动打胶机多少钱，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

卧式中空玻璃打胶机怎么清洗保养？

- 1、打胶机大过滤器

打胶机大过滤器的位置在高压表B表右下，拧下回流阀下方胶管，拧下过滤器，将网及网芯取出，弹簧、取出，刷干净，将弹簧小孔套在网芯的凸点上。倒着装入器体后转过来拧在胶机上。用3-5组洗一次，如无杂质，灵活掌握即可。

2、打胶机胶枪

打胶机胶枪的枪口混合器清洗时直接拧下枪口混合器取出混合芯即可。清洗枪柄混合器时，先把枪上的定位螺丝松开，然后拧下枪柄混合器。枪口混合器同混合器同周期清洗；枪柄混合器同枪同周期清洗，半年或一年洗一次。

3、打胶机混合器

当胶流速变慢或者混胶不均时清洗混合器。将混合器拆下横放在台钳上，夹住两端盖，不要夹到螺丝。检查喷枪是否有漏胶现象，如有漏胶现象请调节，维修、更换喷枪、喷头、喷嘴等需要更换的部件。用六角扳手松开两端的六条螺丝，合众二手自动打胶机出售，打开器体，取出垫片，挡针，混合芯。将各个零件清洗干净。端盖不要弄变形，各个平面不要有划伤。混合器一端有凹槽，安装时将其放进有挡孔的一面，将挡针放入挡孔，横放在凹槽上。更换好垫片后将端盖对准器体，A对A，P对P，拧上螺丝，拧好后横放在台钳上夹紧，用扳手拧紧下端的四条螺丝，松开台钳，器体旋转300°，夹紧台钳，再拧紧下面四条螺丝。依次拧四五次即可。按A面进口，P面出口安装到胶机上即可。

4、打胶机针阀

清洗时将其拧下，用尖嘴钳拧下小螺母，拔出针体，二手自动打胶机，弹簧。全部清洗干净。针阀出口平面及针帽确保无任何杂质，划伤，变形。安装时将针插入阀体，弹簧套在针体上，螺母大头向里面拧紧，力量在1到2公斤左右。

5、打胶机Y型过滤器

打胶机Y型过滤器的位置在辅料泵出口处，清洗时将端盖拧下，用煤油浸泡，用牙刷类刷子刷干净。安装时将网放在端盖里用手拧到底，再用扳手拧紧。用一组胶洗一次，如无杂质两组胶洗一次，灵活掌握。

玻璃打胶机的特点以及工作流程

对于一些刚刚进入玻璃领域特别是中空玻璃领域的朋友来说对于打胶机还不是特别的了解一般情况下，打胶机是中空玻璃自动生产线上的后一个环节。一般在压合段的后面，合众二手自动打胶机多少钱，它是对已经组装和压合好的中空玻璃进行打胶。

先从打胶机的特点来介绍打胶机

1、用高压空气在设定的时间内，使用脚踏开关或自动把液体推出。

2、点胶机控制器有点滴，连动，定时滴胶功能;点滴就是直接触发脚踏开关滴胶，并且可通过时间控制

点胶量准确度;连动就是用脚踏板之关闭时间多久来控制滴胶时间;定时滴胶就是触发开关通过时间控制滴胶

3、自动打胶机采用精度高的数码定时控制器，控制每次滴定时间，准确到毫秒，正确地控制液料流量，不会浪费液料。

4、只要调节好气压，出胶时间和选择适当的针咀，便轻易改变每次注滴量和注滴时间。

5、调整自动点胶阀尾部调节螺丝和胶水的压力可控制出胶量大小。胶量调节螺丝顺时针向下转动为减小胶量，逆时针方向转动为加大胶量。

、
保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

二手自动打胶机-

唐河宏晟机械设备公司由唐河宏晟机械设备有限公司提供。唐河宏晟机械设备有限公司是河南 南阳,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏晟机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏晟机械更加美好的未来。丁基胶涂布机铝条中空玻璃打胶机1、该机为中空玻璃生产的主要必备设备，为半自动胶条涂布机，即人工持铝间隔框进行操作。