

大流量潜水泥浆泵厂家 永泰泵业公司 绍兴大流量潜水泥浆泵

产品名称	大流量潜水泥浆泵厂家 永泰泵业公司 绍兴大流量潜水泥浆泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

铝合金气动隔膜泵拆卸步骤流程：使用扳手将连接进口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。

铝合金气动隔膜泵拆卸步骤流程

大流量潜水泥浆泵气动隔膜泵经过较长时间运作后，出现一些故障时，用户可按照以下步骤检查找出故障原因，切忌不可对气动隔膜泵野蛮拆卸，应该安装以下步骤进行。

- 1、在拆卸隔膜泵之前，将气动隔膜泵左右两边的泵体及气室分别标上记号方便后续的再组装动作。
- 2、使用扳手将连接出口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。
- 3、使用扳手将连接进口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。
- 4、使用扳手将外侧泵体和内测泵的中间体分开，拆除泵体后即可看到膜片及膜片夹板。 5、使用工具或扳手固定膜片外夹板左右边缘，将隔膜装置与中间体分开。然后顺时针旋转松开隔膜装置。移出膜片外夹板后，将轴从中间体取出。
- 6、使用夹钳(加垫木板)将轴与膜片装置分开，检查轴、夹板、膜片是否损坏和腐蚀现象。
- 7、使用工具或内六角扳手打开配气阀总成，检查活塞、活塞油封、助力滑块、密封滑圈、阻力杆、阻力杆密封是否磨

因为离心泵是靠叶轮将泵中的水压出以后形成真空而进水的，所以除叶轮浸在水中的离心泵和自吸泵外，一般每次开泵前都必须向泵内充水，俗称加引水。充水方法有两种：一是直接向泵内注水(此时应打开放气孔排净泵内空气)；二是将大流量潜水泥浆泵泵内气体抽去，建立一定真空度(此时要关闭出水管闸阀)，把水源引进去。下面介绍几种充水排气方法。

(1)在进、出水口处装阀门充水。这种方法是在进水管装一个阀门，接上水管即可向泵内充水。

(2)用手压泵充水。有些水泵自带有手压泵，也可以购置或自做小型手压泵安装在进水口必须安装好闸阀。把阀门关死后，先用少量水灌满压水机进行引水，等手压泵出水后，表示水泵内已充满水，可以开机工作。

(3)利用真空设备排气充水。离心泵的自排气和真空泵抽负压排气是同样的道理，所以利用水环式真空泵排气达到充引水的作用。

ZJQ系列水泵的组成 潜水渣浆泵的结构组成：

1.信号线 2.电机接线

3.接线盒 4.电机盖

5.轴承 6.上轴承座

7.电机壳 8.定子

9.转子 10.轴承

11.油水探头 12.油室 1

3.潜水渣浆泵机械密封 14.潜水渣浆泵护板

15.出水管 16.支架 17.潜水渣浆泵泵体

18.潜水渣浆泵叶轮 19.底座滤网 20.铰刀