

多点位移计 四点式 昊洲矿业 西宁多点位移计

产品名称	多点位移计 四点式 昊洲矿业 西宁多点位移计
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

(3)对准刻度:将两测点指示刻度尺与红色套管一端对齐，将绳卡死，并截去多余钢丝绳然。

(4)安装完毕后记下深浅基点刻度的初始值。

(5)顶板离层仪必须由技术员现场指导安装。

(6)顶板离层指示仪安装时应进行编号、挂牌管理。

顶板离层指示仪内容填写必须工整、清晰、真实，悬挂位置合理并面向人行道便于观察，巷道施工单位必须保证离层仪和牌板清洁、完好。

(7)顶板离层仪深浅部测筒不得被网片等其它杂物绊住，以免影响顶板离层监测。

(8)施工队组必须建立顶板离层指示仪观测台账，台帐应由当班验收员如实填写，离层指示仪安装后连续观察不少于5天，值班队干每天负责落实。生产科矿压组不定期下井对顶板离层指示仪安装质量进行检查，对顶板离层指示仪读数进行复查。

多点位移计

顶板离层仪的安装标准及要求：

(1) 顶板离层仪安装孔必须竖直打设。离层仪安装后，多点位移计接线方法，测绳要自然下垂，网片、网丝等因素不得影响离层仪的数据显示。

(2) 顶板离层仪安装标识牌，标识牌悬挂于巷道两帮上，正对顶板离层仪，4点式多点位移计，孝义市离层仪，距巷道底板高度2米。顶板离层仪指示牌数据填写清晰工整，多点位移计 四点式，固定端正；标识牌要有巷道名称、离层仪编号、深浅基点的初始读数、安装日期、观测日期（观测日期可随观测时间修改）和测筒颜色状态等信息，便于对比观测和记录。

(3) 顶板离层仪安装时应尽量使深、浅部测筒初始读数为零，误差不应大于5mm，初始读数如实填写。

(4) 顶板离层仪安装完毕后，严禁任何人随意调整初始读数，西宁多点位移计，破坏离层仪的完好状态。

顶板离层仪又称多点位移计（平衡式、直杆式）顶板离层仪是一种检测顶板岩层移动的监测仪器。

顶板离层指示仪（多点位移计）是一种可以监测顶板岩层移动的检测装置，它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。

LBY-2/3型顶板离层监测指示仪是一种可以监测顶板岩层移动的检测装置，它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。

多点位移计 四点式-昊洲矿业(在线咨询)-西宁多点位移计由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。