

辽宁碳化硅换热器 潍坊义德换热设备公司 碳化硅换热器生产厂家

产品名称	辽宁碳化硅换热器 潍坊义德换热设备公司 碳化硅换热器生产厂家
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

换热器传热表面积垢，使传热条件大大恶化，使气体的流动阻力也大大增大，这就降低了余热回收设备的经济性，同时也降低了炉子设备的操作指标，比如当换热器传热表面积积垢达到3毫米时，传热系数就降低了30%。冶金炉安装换热器传热表面的积垢，是由燃料带出物、灰分尤其是工艺带出物所致，工艺带出物是指由炉气从炉内带出的炉料、炉渣、氧化铁皮以及耐火砌体的粉尘，在冶炼炉出炉的炉气中还含有熔融金属、炉渣、金属蒸汽和氧化物。

结垢对换热器的危害很大，严重影响生产的正常进行、增加生产的能耗和成本、引发各种事故、影响材料性能与设备寿命，因此需要积极地进行预防和定期地清除。对于不同类型的污垢，应采取针对性的清除措施，碳化硅换热器供应商，有效地清洗换热器，以提高换热器传热效率及运行寿命。

那么转筒烘干机蒸汽换热器如何使用与维护：

- 1、进气管和回水管应与散热器的进回水接头尺寸相同(2寸管)。
- 2、通入蒸汽前，碳化硅换热器采购，应打开排污管截止阀，将管道中的冷凝水排尽，然后关上排污阀门，打开进汽和回水管通入蒸汽。预热十分钟后再鼓冷风，避免因蒸汽突然进入冰冷的热交换器而引起大量的冷凝水，造成冲击或冰冻等现象。
- 3、散热器在不使用时，应将剩水放尽，以免冬季结冰胀裂翅片管。
- 4、经常检查散热器，管道有无漏气，漏水现象，辽宁碳化硅换热器，若有上述情况应及时处理。
- 5、疏水器内的滤网应定期清洗。

6、热风炉使用一年后，应全部更换炉膛内的耐火炉衬。

(1) 热交换器应以 z u i 大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa；热水部分应不低于0.4MPa.在试验压力下，保持10min压力不降。

(2) 管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间，即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度，设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m.

(3) 各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。

(4) 加热器上部附件（一般指安全阀）的 z u i 高点至建筑结构 z u i 低点的垂直净距应满足安装检测的要求，并不得小于0.2m.

辽宁碳化硅换热器-潍坊义德换热设备公司-碳化硅换热器生产厂家由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司是从事“碳化硅换热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生、宋先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。