

双梁起重机 双梁起重机厂 亮豪起重设备

产品名称	双梁起重机 双梁起重机厂 亮豪起重设备
公司名称	佛山市亮豪起重设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇良村水马街一巷6号
联系电话	13728559772 13728559772

产品详情

双梁起重机使用安全防护措施：

- 1、若起重机出现异常，其吊臂伸缩油缸回路中的高压软管或油管裂或切断时，吊臂伸缩安全装置液压回路中的平衡阀就起作用，锁闭工作油，吊自己缩回，双梁起重机厂，确保安全。
- 2、若起重机支腿垂直油缸出现异常，其高压软管或油管出现破损时，液压系统的双向液压锁可以有效将支腿锁，使其支腿不能够任意收缩，以起到起重机设备安全性。
- 3、若起重机液压系统中出现溢流阀抑制回路高压，则开启液压油泵及马达保护装置，以防出现车辆超载现象。
- 4、若起重机出现吊臂变幅油缸回路的高压软管或油管裂现象，此时起重机的平衡阀会自动将油路关闭，防止起重机吊臂继续下坠，以保证起重机设备的安全作业。

如何正确使用起重机：

起重机在带电线路附近工作时，应与其保持安全距离，在大回转范围内，允许与输电线路的近距离见下表，10吨双梁起重机，雨雾天气时安全距离应加大至1.5倍以上。起重机在输电线路下通过时，必须将吊臂放下。

用两台起重机同时起吊一重物，必须服从专人的统一指挥，两机的升降速度要保持相等，其对象的重量不得超过两机所允许的总起重量的75.绑扎吊索时，要注意负荷的分配，每车分担负荷不能超过所允许大起重量的80。

双梁起重机在磨合期的维护注意

无论什么双梁起重机，在安装完毕后，都有一个磨合期，双梁起重机在磨合期常存在磨损速度快、润滑不良、容易发生松动及渗漏等现象，在这里，以双梁起重机为例，双梁起重机，向大家介绍一下在磨合期的使用维护注意事项：

- 1、操作人员应接受培训、指导，要对双梁起重机的结构、性能等有充分的了解，并获得一定的操作及维护经验后方可独立操作机器。在操作双梁起重机前一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作和保养。
- 2、注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并且注意安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业引起过热现象。
- 3、注意观察设备的各仪表，发现异常，要及时停车检查和排除故障，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。

双梁起重机-双梁起重机厂-亮豪起重机设备(推荐商家)由佛山市亮豪起重机设备有限公司提供。佛山市亮豪起重机设备有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亮豪起重机设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。