

单双梁起重机 亮豪起重机设备 双梁起重机

产品名称	单双梁起重机 亮豪起重机设备 双梁起重机
公司名称	佛山市亮豪起重机设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇良村水马街一巷6号
联系电话	13728559772 13728559772

产品详情

双梁起重机在磨合期的维护注意

无论什么双梁起重机，在安装完毕后，都有一个磨合期，双梁起重机在磨合期常存在磨损速度快、润滑不良、容易发生松动及渗漏等现象，在这里，以双梁起重机为例，向大家介绍一下在磨合期的使用维护注意事项：

- 1、操作人员应接受培训、指导，要对双梁双梁起重机的结构、性能等有充分的了解，单双梁起重机，并获得一定的操作及维护经验后方可独立操作机器。在操作双梁起重机前一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作和保养。
- 2、注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并且注意安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业引起过热现象。
- 3、注意观察设备的各仪表，电动双梁起重机，发现异常，要及时停车检查和排除故障，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。

如何正确使用起重机：

起重机司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时，司机有权拒绝执行；工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号，必须立即服从，

严禁吊物上站人、严禁吊物超过人顶、严禁一切人员在吊物下站立和通过。

起重机在进行满负荷起吊时，双梁起重机，禁止同时用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45°，严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件，严禁强行吊拉吸贴于

地面的面积较大的物体。

如何正确使用起重机：

起重机在带电线路附近工作时，应与其保持安全距离，在大回转范围内，允许与输电线路的近距离见下表，雨雾天气时安全距离应加大至1.5倍以上。起重机在输电线路下通过时，必须将吊臂放下。

用两台起重机同时起吊一重物，必须服从专人的统一指挥，双梁起重机厂家，两机的升降速度要保持相等，其对象的重量不得超过两机所允许的总起重量的75.绑扎吊索时，要注意负荷的分配，每车分担负荷不能超过所允许大起重量的80。

单双梁起重机-亮豪起重机设备(在线咨询)-双梁起重机由佛山市亮豪起重机设备有限公司提供。佛山市亮豪起重机设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮豪起重机设备——您值得信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区乐从镇良村水马街一巷6号，联系人：李先生。