





操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。
- 2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。
- 3、打开 吹速Q独 揚 吹遣 摺 漱 驢綃涓櫚砒v菱 竿 吓 擦Q独 钮，此时“风机指示”灯亮
- 4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。
- 5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加

热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。

6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。

7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。