

蚌埠气源分配器 伊克仪表厂家批发 气源分配器怎么安装

产品名称	蚌埠气源分配器 伊克仪表厂家批发 气源分配器怎么安装
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

气源分配器的焊接式联接，出气管采用8X1或10X1不锈钢管，如采用焊接式需提前与我公司联系，气源分配器大小，我们采用球阀的联接方式保养。空气分配器固定安装在适当位置的墙上或柱子上，由管架上的仪表空气总管用支管将仪表空气送到空气分配器中，气源分配器怎么安装，可定期将空气中的冷凝水从中排出，气源分配器生产厂家，以免水分带入气动仪表内影像仪表正常工作。气源分配器/箱设备简洁，运用便利，基本上到达免保护。

气源分配器由气源分配器或气源分配箱来完成，蚌埠气源分配器，其布局山减压阀、气容、气源管路、球阀等组成。

气源分配器固定安装在适当位置的墙上或柱子上，选用进口三位一体气水分离器，集减压，油水别离、主动排水于一体，确保外表气源的安稳和净洁。广泛应用于电力、冶金、化工、及主动化流水线中。

气源分配器的仪表管路全部采用进口插拔式原件，高耐压达1MPa

气源分配器：

- 1、具有过载、短路保护功能；
- 2、采用卡套式联接，卡套或接头应购进口仪表接头，以免漏气；
- 3、可根据用户要求特别制造，采用焊接式需提前与我公司联系；
- 4、可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符号要求。

主管法兰:DN15、DN20、DN25、DN32等

支管点数分为单面和双面 : 6、8、10、12、16、18、20、24等

蚌埠气源分配器-伊克仪表厂家批发-

气源分配器怎么安装由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂是江苏 镇江 ,液压元件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伊克仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伊克仪表更加美好的未来。